1 HP Deskjet 6800 seriesskrivare



Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga:

- Meddelanden
- Specialfunktioner
- · Komma igång
- · Ansluta till skrivaren
- · Skriva ut från en digitalkamera
- · Skriva ut foton från datorn
- · Utskrift av andra dokument
- Utskriftstips
- Skrivarprogram
- Underhåll
- · Felsökning
- · Extra tillbehör
- Specifikationer
- Förbrukningsmaterial

2 Meddelanden

- Meddelanden och tillkännagivanden
- Termer och konventioner

2.1 Meddelanden och tillkännagivanden

Meddelanden från Hewlett-Packard

Reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, utöver vad som är tillåtet enligt copyright-lag.

Den här informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiangivelser. HP kan inte hållas ansvariga för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i handledningen.

Tillkännagivanden

Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh och Quickdraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade i USA och i andra länder.

TrueType är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termer och konventioner

Följande termer och konventioner används i användarhandboken.

Termer

HP Deskjet-skrivaren kan kallas HP-skrivaren eller bara skrivaren.

Viktigt, Varning och Obs!

Viktigt! anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. Exempel:



Viktigt! Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

En Varning anger att du eller någon annan kan skadas. Exempel:



Varning! Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

Texten **Obs!** anger att det finns ytterligare information. Exempel:

Obs! För att få bästa resultat bör du använda HP-produkter.

3 Specialfunktioner

Grattis! Du har köpt en HP Deskjet-skrivare med många spännande funktioner:

- Inbyggda nätverksfunktioner: Du kan ansluta till ett Ethernet- eller ett trådlöst nätverk utan att använda en extern skrivarserver.
- Reservbläcksläge: I reservbläcksläget kan du fortsätta att skriva ut med en bläckpatron när den andra bläckpatronen har slut på bläck.
- Knappen Avbryt utskrift: En knapptryckning räcker för att avbryta utskriften.
- Skriva ut flera sidor på ett ark papper: Med skrivarprogrammet kan du skriva ut upp till 16 sidor på ett enda pappersark.
- Kantfri utskrift: Om du vill kunna använda hela ytan på papperet när du skriver ut foton eller kort använder du funktionen för kantfri utskrift.
- Utskrift av digitala foton: Använd den utökade funktionen för utskrift av digitala foton.
- Möjlighet till utskrift med sex bläck: Förbättra fotoutskrifterna med en fotobläckpatron.
- **Direktutskrift från kamera**: Via PictBridge-porten på skrivarens framsida kan du skriva ut fotografier direkt från digitalkameran.
- Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift: Du kan köpa ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift om du vill skriva ut dubbelsidiga dokument automatiskt
- Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack: Köp till en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack om du vill skriva ut dubbelsidigt automatiskt och fylla på smått utskriftsmaterial på skrivarens baksida.
- Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper: Du utökar skrivarens pappershanteringskapacitet genom att köpa ett 250-arksfack för vanligt papper.



4 Komma igång



En översikt över skrivarens möjligheter finns på sidan med skrivarfunktioner.


Klicka på ett ämne nedan om du vill veta mer om någon av skrivarens funktioner:

- · Knappar och lampor
- · Statuslampor för bläckpatroner
- Pappersfack
- · Foto/kuvertmatare
- Bläckpatroner
- Reservbläcksläge
- · Automatisk papperstypsensor
- PictBridge-port

En beskrivning av olika tillbehör till skrivaren finns på sidan om extra tillbehör.

4.1 Skrivarfunktioner

Skrivaren har flera funktioner som gör utskriften enklare och effektivare.



1. Knappar och lampor

- 2. Pappersfack
- 3. Foto/kuvertmatare
- 4. PictBridge-port




- 1. Bläckpatroner
- 2. Automatisk papperstypsensor (ej med på bild)
- 3. Reservbläcksläge (ej med på bild)



- 1. USB-port på baksidan
- 2. Ethernet-kabelport

Extra tillbehör




Enhet för för automatisk 250-arksfack för vanligt papper dubbelsidig utskrift (tillbehör) (tillbehör)

Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack (tillbehör)

4.2 Knappar och lampor

Använd knapparna på skrivaren för att sätta på och stänga av skrivaren samt avbryta och fortsätta utskrifter. Skrivarlamporna visar skrivarens aktuella status.



- 1. Strömknapp och lampa
- 2. Knapp för att avbryta utskrift
- 3. Knapp och lampa för att fortsätta utskrift
- 4. Knapp för rapport
- 5. Statuslampa för trådlös kommunikation och signalstyrkeindikator
- 6. Statuslampor för bläckpatroner
- 7. Nätverksikon

Klicka på ett alternativ för att visa en beskrivning av följande knappar och lampor:

- · Knapp för rapport
- Nätverksikon

- Statuslampa för trådlös kommunikation och signalstyrkeindikator
- Statuslampor för bläckpatroner

Strömknappen och strömlampan

Tryck på strömknappen när du vill sätta på eller stänga av skrivaren. När du har tryckt på strömknappen tar det några sekunder innan skrivaren startar.

När skrivaren arbetar blinkar strömlampan.



Viktigt! Använd alltid strömknappen när du sätter på eller stänger av skrivaren. Om du stänger av eller sätter på skrivaren från ett grenuttag, ett överspänningsskydd eller en väggkontakt kan det leda till att skrivaren slutar att fungera.

Knapp för att avbryta utskrift

När du trycker på knappen för att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften.


Knapp och lampa för att fortsätta utskrift

Lampan för Fortsätt utskrift blinkar när något måste åtgärdas, till exempel fylla på papper eller reda ut papperstrassel. När problemet är löst trycker du på knappen Fortsätt för att fortsätta utskriften.

4.3 Statuslampor för bläckpatroner

Statuslamporna för bläckpatroner indikerar bläckpatronernas status.

Lampornas status	Bläckpatronernas status
Lyser med fast ljus	Låg bläcknivå
Blinkar	Service krävs



1. Statuslampor för bläckpatroner



- 1. Den vänstra statuslampan hör till den trefärgade bläckpatronen.
- 2. Den högra statuslampan hör till den bläckpatron som sitter i facket på högra sidan av bläckpatronhållaren. Det kan antingen vara en svart bläckpatron, en fotobläckpatron eller en grå fotobläckpatron.

4.4 Pappersfack

Skrivaren har två pappersfack:

- Inmatningsfack
- Utmatningsfack

Inmatningsfacket

Inmatningsfacket är avsett för papper och annat utskriftsmaterial.



1. Inmatningsfack

Skjut in pappersledarna ordentligt mot kanterna på arken.



- 1. Pappersledare för bredd
- 2. Pappersledare för längd

Utmatningsfacket

Utskrifterna maras ut i utmatningsfacket.



- 1. Utmatningsfack
- 2. Foto/kuvertmatare

Använd foto/kuvertmataren när du vill skriva ut enstaka kuvert, små foton eller kort.

Lyft på utmatningsfacket när du vill lägga i papper.



Du kan förhindra att papper faller ur utmatningsfacket genom att dra ut förlängningsdelen och sedan vika ut dess stopp.



- 1. Utmatningsfackets förlängningsdel
- 2. Stoppdel till utmatningsfackets förlängning

Fäll inte ut stoppet på utmatningsfackets förlängningsdel när du skriver ut på legalpapper.

Fäll in stoppet på förlängningsdelen när utskriften är klar och tryck sedan in förlängningsdelen i utmatningsfacket.



4.5 Foto/kuvertmatare

Använd foto/kuvertmataren för att skriva ut följande typer av dokument:

- Kuvert
- Foton

Vykort



1. Foto/kuvertmatare

Kuvert

Så här använder du foto/kuvertmataren för att skriva ut enstaka kuvert:

1. Lägg i kuvertet med utskriftssidan nedåt och fliken åt vänster.



- 2. Skjut in kuvertet i skrivaren så långt som möjligt utan att det böjs.
- 3. Skriv ut kuvertet.

Foton

Så här använder du foto/kuvertmataren för att skriva ut ett enstaka foto:

- 1. Lägg fotopapperet i foto/kuvertmataren med utskriftssidan vänd nedåt.
- 2. Tryck försiktigt in fotopapperet så långt det går i foto/kuvertmataren utan att det böjs.



3. Skjut foto/kuvertmataren framåt så långt som det går utan att du behöver använda våld.

Obs! Om fotopapperet vidrör pappersfackets baksida har du tryckt in mataren så långt som det behövs.



4. Skriv ut fotot.

Vykort

Så här använder du foto/kuvertmataren för att skriva ut ett enstaka vykort:

- 1. Lägg vykortet i foto/kuvertmataren med utskriftssidan vänd nedåt.
- 2. Tryck försiktigt in vykortet så långt det går i foto/kuvertmataren utan att det böjs.



3. Skjut foto/kuvertmataren framåt så långt som det går.



4. Skriv ut vykortet.

4.6 Bläckpatroner

Det finns fyra typer av bläckpatroner till skrivaren.



- 1. Svart
- 2. Trefärgad
- 3. Fotopatron
- 4. Grå fotopatron

Obs! Tillgången på bläckpatroner varierar beroende på land/region.

Använda bläckpatroner

Vanlig utskrift

Använd den svarta och den trefärgade bläckpatronen för typer utskrifter som du gör ofta.

Högklassiga färgfoton

När du skriver ut färgfoton eller andra speciella dokument kan du få klarare färger genom att ta bort den svarta bläckpatronen och i stället använda en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.

Högklassiga svartvita foton

Den bästa utskriften av svartvita foton får du genom att ta bort den svarta bläckpatronen och i stället använda en grå fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.

Byta ut bläckpatroner

Observera bläckpatronens produktnummer när du köper nya patroner.

Produktnumret finns på följande ställen:

 Etiketten med produktnumret: Granska etiketten på den bläckpatron som du byter ut.



- 1. Etikett med produktnummer
- Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i referenshandboken som medföljde skrivaren.
- HP:s verktygslåda: Öppna HP:s verktygslåda och välj sedan fliken Förbrukningsmaterial.

Om bläcket tar slut i en bläckpatron kan skrivaren fortfarande skriva ut i reservbläcksläge.

Information om hur du installerar en bläckpatron finns på sidan med information om bläckpatroner.

4.7 Reservbläcksläge

I reservbläcksläget använder skrivaren endast en bläckpatron. Skrivaren går till reservbläcksläge när en bläckpatron tas ur bläckpatronhållaren.

Information om hur du tar ur en bläckpatron finns på sidan installation av bläckpatron.

Utskrift i reservbläcksläge

Det går långsammare att skriva ut i reservbläcksläge och kvaliteten på utskrifterna blir lägre.

Installerad bläckpatron	Resultat
Svart bläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.
Trefärgad bläckpatron	Färger skrivs ut som vanligt men svart får en grå ton.
Fotobläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.
Grå fotobläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.

Obs! Vi rekommenderar att du inte använder fotobläckpatronen eller den grå fotobläckpatronen för reservbläckläge.

Gå ur reservbläcksläget

Gå ur reservbläcksläget genom att sätta in två bläckpatroner i skrivaren.

Information om hur du sätter in en bläckpatron i skrivaren finns på sidan om installation av bläckpatron.

4.8 Automatisk papperstypsensor

Den automatiska papperstypsensorn anpassar automatiskt skrivarinställningarna efter utskriftsmaterialet, i synnerhet om det är HP-media.

När den automatiska papperstypsensorn används skannar skrivaren in den första sidan med en röd, optisk ljussensor och avgör vilka papperstypsinställningar som är lämpligast. När den har gjort det skrivs sidan ut.

Ställ inte skrivaren så att den utsätts för direkt solljus. Solljuset kan påverka den automatiska papperstypsensorns funktion.

Anvisningar om hur du använder den automatiska papperstypsensorn finns på sidan om val av papperstyp.

Obs! Den automatiska papperstypsensorn fungerar inte för dokument som skrivs ut från 250-arksfacket för vanligt papper eller tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

5 Ansluta till skrivaren

- · Ansluta en digitalkamera
- USB
- Trådlösa nätverk
- Kabelnätverk

5.1 Skriva ut foton från en digitalkamera

Information om hur du skriver ut foton direkt från en digitalkamera:

- · Beskrivning av PictBridge
- · Instruktioner för PictBridge-utskrifter
- PictBridge-felsökning
- Använda enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack och PictBridge

5.2 USB

Skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus).



Anvisningar om hur du ansluter din skrivare med en USB-kabel finns i referenshandboken eller installationsbroschyren som levererades med skrivaren.

5.3 Trådlösa nätverk

Klicka på något av följande alternativ om du vill veta mer om nätverksinstallation:

- · Grunder i trådlösa nätverk
- · Säkerhet i trådlösa nätverk
- Installera skrivaren i ett trådlöst nätverk

Klicka på något av följande alternativ om du vill veta mer om skrivarens Ethernetfunktion:

- Lampor för trådlös status och signalstyrka
- Knappen Rapportsida
- Nätverksikon
- · Trådlös radioenhet
- HP:s rapportsida
- Inbäddad webbserver (EWS)

Ytterligare information:

- Återställa skrivarens fabriksinställningar
- Felsökning
- Ordlista

5.3.1 Grunderna i trådlösa nätverk

Med skrivarens inbyggda enhet för trådlös kommunikation kan du ansluta skrivaren direkt till ett trådlöst WiFi-nätverk som följer standarden 802.11g eller 802.11b. Ingen extern skrivarserver behövs.

Installera skrivaren i ett trådlöst nätverk enligt installationsanvisningarna för trådlöst nätverk.

Wi-Fi

802.11g och 802.11b

Wi-Fi är en teknik för trådlös kommunikation. Med Wi-Fi kan du koppla ihop datorer och andra enheter (till exempel skrivare) med varandra och Internet utan att behöva dra kabel mellan dem. Skrivaren är kompatibel med två typer av WiFi-teknik: 802.11g och 802.11b.

Både 802.11g och 802.11b sänder i frekvensbandet 2,4 gigahertz (GHz) per sekund. Överföringshastigheten för 802.11g-enheter är som bäst 54 megabit per sekund (Mbit/s). Överföringshastigheten för 802.11b-enheter är som bäst 11 Mbit/s.

I infrastrukturläge använder skrivaren läget 802.11g eller 802.11b, beroende på det trådlösa nätverket. I ad hoc-läge ställs skrivaren som standard in på 802.11b.

802.11a

802.11a är en teknik på framväxt. Den används för trådlös kommunikation i frekvensbandet 5 GHz och ger liknande överföringshastigheter som med 802.11g. Skrivaren kan inte kommunicera med 802.11a-enheter i ett trådlöst nätverk.

Om du har ett trådlöst 802.11a-nätverk **måste** du använda en Ethernet-kabel för att ansluta skrivaren till nätverkets trådlösa åtkomstpunkt (WAP) för att kunna uppnå jämförbar hastighet för ett 802.11a-nätverk.

Anslut skrivaren till Ethernet-nätverket enligt installationsanvisningarna för Ethernet.

Nätverkskort och åtkomstpunkter

Nätverkskort

Några enheter, till exempel skrivaren, har inbyggda Wi-Fi-funktioner. Andra enheter behöver ett nätverkskort för att använda Wi-Fi.

Apple tillhandahåller AirPort®-kort för Macintosh-produkter. Hur du installerar och ställer in kortet ser du i dokumentationen som hör till kortet.

Åtkomstpunkter

En vanlig typ av trådlöst nätverk är infrastrukturnätverket. Ett infrastrukturnätverk kräver att nätverket använder en trådlös åtkomstpunkt (WAP).

En åtkomstpunkt fungerar som ett centralt nav i ett trådlöst nätverk eller som en router som kopplar samman det trådlösa nätverket med ett annat nätverk (t.ex. Internet eller ett Ethernet-nätverk). Enheter i nätverket kommunicerar med varandra genom åtkomstpunkten.



Macintosh-användare kan använda en AirPort®-basstation som åtkomstpunkt.



Minska störningar i trådlösa nätverk

Följande tips kan hjälpa dig att minska risken för störningar i ditt trådlösa nätverk:

- De trådlösa enheterna bör inte placeras i närheten av stora metallobjekt som arkivskåp eller elektromagnetiska apparater som mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Sådana objekt kan störa radiosignalerna.
- Håll de trådlösa enheterna borta från större byggnadsstrukturer. Dessa objekt absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan.
- I ett infrastrukturnätverk ska du placera åtkomstpunkten centralt, helst på ett sådant sätt att inga större objekt skymmer den från enheterna i nätverket.
- Enheterna i nätverket får inte placeras för långt ifrån varandra.

Exempel på trådlösa nätverk

Några exempel på hur ett trådlöst nätverk kan se ut finns på sidan Exempel på trådlösa nätverk.

Kommunikationslägen

Trådlösa enheter kan kommunicera på två sätt:

- Infrastrukturläge
- · Ad hoc-läge

Infrastrukturläge

När skrivaren är inställd på kommunikationsläget **infrastruktur** kommunicerar skrivaren med andra enheter i nätverket, både trådlösa och icke trådlösa, via en trådlös åtkomstpunkt (WAP). En åtkomstpunkt fungerar oftast som en router eller en gateway i mindre nätverk.



I infrastrukturläge känner skrivaren automatiskt av om det trådlösa nätverket använder 802.11b eller 802.11g.

Ad hoc-läge

När skrivaren är i läget **ad hoc** eller kommunikationsläget dator till dator kommunicerar skrivaren direkt med andra trådlösa enheter i nätverket utan att gå via en trådlös åtkomstpunkt.



I **ad hoc-läge** används som standard 802.11b. Så här använder du 802.11g i ad hoc-läge:

- 1. Öppna skrivarens inbäddade webbserver.
- 2. Klicka på fliken Nätverk.
- 3. Klicka på Trådlös (802.11) under Anslutningar.
- 4. Klicka på fliken Avancerat.
- 5. Avmarkera kryssrutan Använd 802.11b i ad hoc-nätverk under Kompatibilitet.
- 6. Klicka på Använd och stäng skrivarens EWS.

Inställningar för trådlösa nätverk

Enheter (t.ex. datorer och skrivare) i ett trådlöst nätverk måste ha följande gemensamma inställningar:

Nätverksnamn (SSID)

Ett nätverksnamn eller en SSID (Service Set Identifier) identifierar ett visst trådlöst nätverk. En enhet måste känna till nätverksnamnet för att kunna använda nätverket.

Nätverksnamn beskrivs närmare på sidan Nätverksnamn.

Nätverksprofiler

En nätverksprofil är en uppsättning inställningar som gäller för ett visst trådlöst nätverk. En trådlös enhet kan ha profiler för flera olika trådlösa nätverk. En dator som ska använda skrivaren måste ha en profil inställd för skrivarens trådlösa nätverk.

En dator som används både hemma och på jobbet kan t.ex. ha en profil för det trådlösa hemmanätverket och en annan profil för det trådlösa nätverket på kontoret.

Skrivaren kan bara ha en profil.

En mer ingående beskrivning av nätverksprofiler hittar du här.

Säkerhet i trådlösa nätverk

Enheter i ett trådlöst nätverk måste ha samma säkerhetsinställningar.

En beskrivning av skrivarens säkerhetsinställningar för trådlösa nätverk finns på sidan Säkerhet i trådlösa nätverk

Utskrift

Datorer i nätverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den ordning den tar emot utskrifterna.

Skrivaren kan ta emot utskrifter från fyra användare samtidigt.

Om t.ex. fem användare samtidigt skickar var sin utskrift till skrivaren kommer skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Användaren som skickade den femte utskriften bör vänta några minuter och sedan försöka igen.

5.3.2 Exempel på trådlösa nätverk


Det finns tre vanliga konfigurationer för trådlösa nätverk:

- Ad hoc
- Infrastruktur
- Kombinerat trådlöst och Ethernet

Ad hoc-nätverk

Ett ad hoc-nätverk, också kallat nätverk för dator till dator, är en typ av trådlöst nätverk där enheterna kommunicerar direkt med varandra i stället för via en trådlös åtkomstpunkt (WAP).

Ett enkelt ad hoc-nätverk kan t.ex. bestå av en bärbar dator och en skrivare som kommunicerar direkt med varandra.



Ad hoc-nätverk är oftast små och enkla. Hastigheten i de här nätverken kan försämras om fler än sex enheter ingår i nätverket.

Infrastrukturnätverk

I ett infrastrukturnätverk kommunicerar enheterna, t.ex. datorer och skrivare, via en trådlös åtkomstpunkt (WAP). En åtkomstpunkt fungerar oftast som en router eller en gateway i mindre nätverk.


Ett trådlöst infrastrukturnätverk kan t.ex. bestå av en bärbar dator och en skrivare som kommunicerar via en åtkomstpunkt.



Trådlösa nätverk i kombination med fasta nätverk

Trådlösa enheter förekommer ofta i nätverk som till största delen är Ethernetnätverk.

Åtkomstpunkten är då ansluten till huvudnätverket genom en Ethernet-kabel som är ansluten till åtkomstpunktens WAN-port. Åtkomstpunkten kopplar samman de trådlösa enheterna med de icke trådlösa enheterna. Ethernet-enheterna kommunicerar med åtkomstpunkten genom Ethernet-kabeln medan de trådlösa enheterna kommunicerar med åtkomstpunkten genom radiovågor.



Ett blandat nätverk kan t.ex. bestå av följande:

- · Flera stationära datorer
- En trådlös åtkomstpunkt som är ansluten till Ethernet-nätverket
- En skrivare som är trådlöst ansluten till åtkomstpunkten

När en stationär dator ska skriva ut skickar den utskriften till åtkomstpunkten via Ethernet-kabeln. Åtkomstpunkten sänder sedan utskriften trådlöst till skrivaren.

5.3.3 Nätverksprofiler

En nätverksprofil är en uppsättning inställningar som gäller för ett visst trådlöst nätverk.

Många trådlösa enheter har inställningsverktyg som man kan använda för att skapa flera olika profiler för olika trådlösa nätverk. En dator som ska använda skrivaren måste ha en profil inställd för skrivarens trådlösa nätverk.

I kontrollpanelen Location Manager kan du skapa och redigera nätverksprofiler.

Obs! Alla trådlösa enheter kan inte ha flera profiler.


Skrivaren kan bara ha en trådlös profil.


Exempel

En person använder samma trådlösa dator både hemma och på jobbet. Hon/han har ett trådlöst nätverk hemma och ett annat trådlöst nätverk på jobbet.

Varje trådlöst nätverk har en unik uppsättning nätverksinställningar. Personen skapar följande trådlösa profiler på datorn:

- jobbet: Innehåller nätverksinställningarna för kontorets trådlösa nätverk
- hemma: Innehåller nätverksinställningarna för det trådlösa hemmanätverket





När datorn används på jobbet måste nätverksprofilen **jobbet** användas för att ansluta till kontorets nätverk.

Omvänt måste datorn ställas om till profilen **hemma** när personen kommer hem och vill ansluta datorn till hemmanätverket.

5.3.4 Nätverksnamn (SSID)

Ett nätverksnamn eller SSID (Service Set Identifier) identifierar ett visst trådlöst nätverk. En enhet måste känna till nätverkets nätverksnamn för att kunna använda nätverket

Ett trådlöst nätverk har bara ett nätverksnamn.

En viss plats, t.ex. ett kontor, kan ha flera trådlösa nätverk, där varje nätverk har ett eget nätverksnamn. Trådlösa enheter använder nätverksnamnet för att identifiera överlappande trådlösa nätverk.

Exempel

Skrivaren står på ett kontor med två trådlösa infrastrukturnätverk. Varje nätverk har en trådlös åtkomstpunkt (WAP).

Obs! I det här exemplet har de båda trådlösa nätverken samma säkerhetsinställningar.







1. Nätverksnamnet är "network 1"

2:a nätverksnamnet är "network_2"

Nätverksnamnet för en trådlös enhet är **network_1**. Nätverksnamnet för den andra trådlösa enheten är **network_2**.

Skrivaren tar emot signaler från båda nätverken, **network 1** och **network 2**.

Skrivaren är inställd på network_1

Skrivarens inställning för nätverksnamn (SSID) har satts till **network_1**. Skrivaren kan endast kommunicera med **network_1**. Med andra ord kan skrivaren endast ta emot utskrifter från **network 1**.



Skrivaren kommunicerar med network_1.

Den bärbara datorn är inställd på network_2

Datorns inställning för nätverksnamn (SSID) har satts till **network_2**. Datorn kan inte kommunicera med skrivaren och kan därför inte skicka utskrifter till den.



Den bärbara datorn kan inte kommunicera med skrivaren.

Den bärbara datorn ställs om till network_1

Datorns inställning för nätverksnamn (SSID) har ställts om till **network_1**. Den bärbara datorn kan kommunicera med skrivaren och kan skicka utskrifter till **network_1**.



Den bärbara datorn och skrivaren kan kommunicera.

5.3.5 Säkerhet i trådlösa nätverk

Skrivaren har flera olika säkerhetsalternativ för trådlös kommunikation som kan ställas in beroende på vilken typ av trådlöst nätverk som skrivaren ingår i.

Infrastrukturnätverk

- WPA
- WEP
- Öppet system

Ad hoc-nätverk (dator till dator)

- WEP
- Öppet system

Grunderna i trådlös säkerhet

Mer information om säkerhet i trådlösa nätverk finns på sidan Autentisering och kryptering.

5.3.6 Autentisering och kryptering

Säkerhet i trådlösa nätverk är ett komplicerat område där en ständig utveckling pågår. Här följer en kort översikt över grunderna i hur man gör ett trådlöst nätverk säkert.

Förenklat uttryckt används två strategier för att uppnå trådlös säkerhet: autentisering och kryptering.

I olika metoder för trådlös säkerhet, som WEP eller WPA, ingår autentisering och kryptering i varierande grad.

Autentisering

Definition

Autentiseringen verifierar att en användare eller en enhet är behörig i nätverket, vilket gör det svårare för obehöriga användare att nå nätverkets resurser.

Innan en enhet tillåts använda nätverket måste den autentisera sig för övriga nätverksenheter med ett lösenord. Om enheten inte uppger det rätta lösenordet tillåts den inte använda andra enheter i nätverket.

Typer av autentisering

Skrivaren kan hantera tre typer av autentisering. Varje typ av autentisering har sina för- och nackdelar.

Autentiseringstyp	Beskrivning	Fördelar	Begränsningar
Öppet system	Enheterna i ett nätverk identifieras enbart med hjälp av nätverksnamnet (SSID).	Det minst komplicerade sättet.	Ger mycket litet skydd mot obehöriga användare.
Gemensam nyckel	Enheterna använder en gemensam hemlig huvudnyckel för att identifiera sig som behöriga medlemmar i nätverket.	Bekvämt att använda tillsammans med WEP, eftersom WEP- nyckeln kan användas som gemensam autentiseringsnyckel.	Alla enheter måste ha nyckeln. Den gemensamma nyckeln ändras inte automatiskt.
WPA/PSK	Enheter använder en enda delad nyckel (PSK, Pre- Shared Key) för att identifiera sig som behöriga medlemmar i nätverket och för att generera en krypteringsnyckel.	Den delade nyckeln och krypteringsnycklarna är inte identiska. Med denna metod kan mindre nätverk använda WPA utan att behöva en autentiseringsserver.	Alla enheter måste ha nyckeln.

kryptering

Definition

Kryptering innebär att informationen som skickas i nätverket krypteras med hjälp av ett lösenord så att den blir oanvändbar för utomstående. Bara enheter med tillgång till lösenordet kan dekryptera informationen.

Typer av kryptering

Skrivaren kan hantera fyra typer av kryptering. Varje typ av kryptering har sina föroch nackdelar.

Krypteringstyp	Beskrivning	Fördelar	Begränsningar
Öppet system	Nätverksenheterna krypterar inte informationen.	Det minst komplicerade sättet.	Ger inget skydd mot avlyssning.
WEP- kryptering	Nätverksenheterna krypterar och dekrypterar information med hjälp av ett gemensamt lösenord, en så kallad WEP-nyckel.	Den enklaste krypteringsstrategin.	Alla enheter måste ha nyckeln.
			WEP-nyckeln ändras inte automatiskt.
			WEP-kryptering ger sämre skydd än AES eller TKIP.

Krypteringstyp	Beskrivning	Fördelar	Begränsningar
AES	AES (Advanced Encryption Standard) är en krypteringsmetod som har utvecklats med stöd från den amerikanska regeringen och som bygger på den komplexa "Rijndael"-algoritmen. AES krypterar information med hjälp av krypteringsnycklar. AES byter automatiskt krypteringsnycklar efter ett visst tidsintervall. På så vis minskas risken för intrång i nätverket.	Eftersom krypteringsnyckeln byts ut automatiskt blir det svårare för obehöriga att dekryptera informationen.	Alla enheter måste ha nyckeln.
TKIP:	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) krypterar informationen med hjälp av krypteringsnycklar. TKIP byter automatiskt krypteringsnycklar efter ett visst tidsintervall. På så vis minskas risken för intrång i nätverket.	Eftersom krypteringsnyckeln byts ut automatiskt blir det svårare för obehöriga att dekryptera informationen.	Alla enheter måste ha nyckeln.

5.3.7 Wi-Fi Protected Access (WPA)

Wi-Fi Protected Access (WPA) ger säkerhet genom att göra följande:

- kryptera data som skickas med radiovågor från en trådlös enhet till en annan trådlös enhet
- kontrollera åtkomst till nätverkets resurser med hjälp av autentiseringsprotokoll

Bara enheter som har samma WPA-inställningar som skrivaren kan kommunicera med den.

Om t.ex. skrivarens nätverk använder WPA kan bara enheter som har samma WPA-inställningar som skrivaren använda den.

WPA ger högre säkerhet än WEP.

WPA är en nätverksfunktion

WPA är en valfri funktion i trådlösa nätverk. Alla trådlösa nätverk använder inte WPA.

Ställ bara in skrivaren att använda WPA om skrivarens nätverk gör det. Skrivarens WPA-inställningar måste stämma överens med nätverkets inställningar.

Om skrivarens nätverk inte använder WPA får du inte ställa in skrivaren så att den använder WPA.

Om du inte vet om ditt nätverk använder WPA kan du titta på inställningarna för datorns NIC-kort eller nätverkets trådlösa åtkomstpunkt (WAP).

kryptering

WPA krypterar data med hjälp av krypteringsnycklar.

Skrivaren hanterar två typer av WPA-kryptering: TKIP och AES.

Mer information om TKIP och AES finns på sidan Autentisering och kryptering.

Ställa in skrivaren att använda WPA

Så här ställer du in skrivaren att använda WPA:

- 1. Öppna skrivarens inbäddade webbserver.
- 2. Klicka på fliken Nätverk.
- 3. Gå till **Anslutningar** och klicka på **Trådlös (802.11)**.
- På fliken Inställningar för trådlös klickar du på knappen Starta guide och följ sedan anvisningarna på skärmen
- 5. Stäng EWS när du har ställt in skrivaren.

5.3.8 Wired Equivalent Privacy (WEP)

Wired Equivalent Privacy (WEP) gör radiokommunikationen mellan trådlösa enheter säkrare genom att kryptera informationen som sänds.

WEP kan också ge säkerhet med hjälp av autentisering. Mer information om autentisering och kryptering finns på sidan om autentisering och kryptering.

WEP krypterar informationen som skickas i nätverket så att obehöriga avlyssnare inte kan förstå och använda informationen. Bara enheter som har samma WEP-inställningar som skrivaren kan kommunicera med den.

Om t.ex. skrivarens nätverk använder WEP kan bara enheter med samma WEP-inställningar som skrivaren använda skrivaren.

WEP är en nätverksfunktion

WEP är en valfri funktion för trådlösa nätverk. Alla trådlösa nätverk använder inte WFP.

Ställ bara in skrivaren att använda WEP om skrivarens nätverk använder WEP. Skrivarens WEP-inställningar måste överensstämma med nätverksinställningarna. Om ditt nätverk använder WEP måste du ansluta skrivaren till nätverket med en Ethernet-kabel när du ska installera skrivarens programvara.

Om skrivarens nätverk inte använder WEP får du inte ställa in skrivaren att använda WFP.

Om du inte vet om ditt nätverk använder WEP kan du titta på inställningarna för datorns NIC-kort eller nätverkets trådlösa åtkomstpunkt (WAP).

WEP-nvcklar

Enheter i ett WEP-nätverk använder WEP-nycklar för att kryptera information.

WEP-nycklar kan också användas för autentisering.

När du har skapat en uppsättning WEP-nycklar bör du spara dem på ett säkert ställe. Om du tappar bort WEP-nycklarna är det inte säkert att du kan återskapa dem.



Varning! Tappar du bort WEP-nycklarna kan du inte lägga till nya enheter i nätverket utan att ställa om WEP-inställningarna för varje enhet i nätverket.

Det kan finnas flera WEP-nycklar i ett WEP-nätverk. Varje WEP-nyckel tilldelas ett nyckelnummer (t.ex. nyckel 2). Alla enheter i nätverket måste känna till alla WEPnycklar i nätverket och varje nyckels nummer.

Ställa in skrivaren att använda WEP

Så här ställer du in skrivaren att använda WEP:

- 1. Öppna skrivarens inbäddade webbserver.
- 2. Klicka på fliken Nätverk.
- 3. Gå till Anslutningar och klicka på Trådlös (802.11).
- 4. På fliken Inställningar för trådlös klickar du på knappen Starta guide och följ sedan anvisningarna på skärmen
- 5. Stäng EWS när du har ställt in skrivaren.

5.3.9 Öppet system

Ett trådlöst nätverk i vilket ingen autentisering eller kryptering används kallas för ett öppet system.

Ett öppet system kan dock innehålla en viss grad av säkerhet om nätverkets trådlösa åtkomstpunkt(er) inte sänder ut nätverkets namn (SSID). För att en enhet ska kunna ansluta till nätverket måste nätverksnamnet vara känt.

Mer information om nätverksnamn finns på sidan Nätverksnamn (SSID).

Ett öppet system är sårbart för avlyssning och intrång.

Konfigurera skrivaren för ett öppet system

Så här konfigurerar du skrivaren för ett öppet system:


- 1. Öppna skrivarens inbäddade webbserver.
- 2. Klicka på fliken Nätverk.
- 3. Gå till **Anslutningar** och klicka på **Trådlös (802.11)**.
- På fliken Inställningar för trådlös klickar du på knappen Starta guide och följ sedan anvisningarna på skärmen
- 5. Stäng EWS när du har ställt in skrivaren.

5.3.10 Installera skrivaren i ett trådlöst nätverk

Instruktioner för hur du installerar skrivaren i ett trådlöst nätverk finns i nätverkshandboken som medföljde skrivaren.


5.3.11 Statuslampa för trådlös kommunikation

Skrivarens lampa för trådlös status visar status för skrivarens inbyggda kommunikationsradio.



Statuslampan för trådlös kommunikation	Skrivarstatus
((7))	Inte redo att ta emot och skicka data trådlöst.
Är släckt	
-((p))-	Tar emot data.
Blinkar	

Signalstyrkeindikator




Signalstyrkeindikatorn visar hur god mottagning det är för radiosignalen som skrivaren tar emot. När alla staplarna är tända är signalen stark. Om inga staplar är tända är signalen svag.

5.3.12 Knapp för rapport

Använd knappen Rapportsida för att göra följande:

- Skriva ut en rapportsida
- Återställa skrivarens fabriksinställningar



1. Knappen Rapportsida

5.3.13 Nätverksikon

Nätverksikonen tänds när skrivaren är ansluten till något av följande:

- ett Ethernet-nätverk
- ett aktivt trådlöst nätverk
- en aktiv trådlös anslutning till en dator eller annan trådlös enhet

Ikonens status	Status för skrivarens anslutning till nätverket
Lyser	ansluten till ett Ethernet-nätverk eller ett trådlöst nätverk.
	inte ansluten till ett Ethernet- nätverk eller ett trådlöst nätverk.
Är släckt	

5.3.14 Trådlös radioenhet

Skrivaren är försedd med en inbyggd trådlös radioenhet för radiokommunikation.

Så här fungerar radioenheten

Radioenheten sänder på frekvensen 2,4 GHz när den är tillkopplad och aktiverad.

Enheten stängs av automatiskt när skrivaren stängs av eller kopplas bort från strömkällan.

Om skrivaren är ansluten till ett aktivt Ethernet-nätverk via en Ethernet-kabel är radioenheten igång, men inga försök görs att upprätta en trådlös anslutning.

Obs! USB-anslutningar påverkar inte radioenhetens funktion.

Lampa för trådlös status

Lampan för trådlös status visar radioenhetens status. En beskrivning av lampan för trådlös status finns på sidan Lampa för trådlös status.

Aktivera och inaktivera radioenheten

När radiokommunikationen inaktiveras stängs radioenheten av. När enheten är avstängd skickas inga signaler, även om skrivaren är påslagen.

När radiokommunikationen aktiveras slås radioenheten på. När enheten är påslagen skickas signaler till skrivaren (förutsatt att den också är påslagen).

Inaktivera radioenheten

Gör så här för att inaktivera radioenheten:

- 1. Kontrollera att skrivaren är tillkopplad och inte upptagen med någon utskrift.
- 2. Tryck ner och håll kvar knappen Rapportsida.
- Håll ner knappen Rapportsida, tryck en gång på knappen Avbryt och därefter en gång på knappen Fortsätt.
- 4. Släpp knappen Rapportsida.

Aktivera radioenheten

Gör så här för att aktivera radioenheten igen:

- 1. Kontrollera att skrivaren är tillkopplad och inte upptagen med någon utskrift.
- 2. Tryck ner och håll kvar knappen Rapportsida.
- 3. Håll ner knappen Rapportsida och tryck en gång på knappen Avbryt.
- 4. Släpp knappen Rapportsida.

5.3.15 HP:s rapportsida

HP:s rapportsida visar information om skrivarens trådlösa anslutningar och kabelanslutningar samt PictBridge-anslutningar.

Skriva ut HP:s rapportsida

När du vill skriva ut HP:s rapportsida kontrollerar du att skrivaren är påslagen och klar för utskrift. Tryck sedan en gång på knappen **Rapportsida**.



Om skrivaren nyss har anslutits till nätverket bör du vänta några minuter innan du skriver ut rapporten, så att skrivaren hinner hämta giltiga inställningar.

Välja språk

Standardspråket som används i HP:s rapportsida är engelska. Gör så här om du vill skriva ut sidan på ett annat språk:

- 1. Tryck på knappen **Rapportsida** om du vill skriva ut sidan på engelska.
- 2. Nedtill på sidan visas de olika språkalternativen.
- 3. Om du vill skriva ut sidan på ett annat språk följer du motsvarande anvisningar.

Om du till exempel vill skriva ut sidan på franska trycker du ner och håller kvar knappen **Rapportsida**. Tryck sedan två gånger på knappen **Fortsätt** och släpp knappen **Rapportsida**.

Förklaring av HP:s rapportsida

Rapportsidan innehåller följande information som du kanske behöver få reda på:

Allmän information

Den allmänna informationen gäller både Ethernet-nätverk och trådlösa nätverk:

Information	Betydelse
Nätverksstatus	Skrivarens nätverksstatus:
	• Klar : Skrivaren är klar för utskrift.
	Offline: Skrivaren är inte ansluten till ett nätverk.
	Vilken typ av nätverk som skrivaren är ansluten till:
	 Ansluten: Skrivaren är ansluten till ett Ethernet- nätverk.
Aktiv anslutning	 Trådlös: Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk.
	 Inaktiverad: Skrivaren är inte ansluten till ett nätverk.
URL	Adressen till skrivarens inbäddade webbserver.
Maskinvaruadress (MAC)	Skrivarens MAC-adress (Media Access Control).
Dragramyoruyoraian	Versionsnummer på skrivarens inbyggda programvara.
Programvaruversion	Ha den här uppgiften tillgänglig vid kontakt med HP:s kundtjänst.
Värdnamn	Skrivarens värdnamn i nätverket.
IP-adress	Skrivarens aktuella IP-adress i nätverket.
Nätmask	Skrivarens nätmask.
Standard-gateway	Skrivarens gateway-adress.
Konfigurationskälla	Metoden skrivaren använde för att ställa in sin IP-adress:
	Automatiskt: AutoIP eller DHCP
	Manuellt: Statisk IP-adress
DNS-server	IP-adressen till skrivarens DNS-server. Ej angivet innebär att ingen IP-adress har angivits. Den här inställningen har inte att göra med skrivaren.
mDNS:	Skrivarens mDNS-namn i nätverket.
	Apple Rendezvous använder detta namn för att identifiera skrivaren i Mac OS X v10.2.3 eller senare.
Adminstratörslösenord	Anger om skrivarens inbyggda webbserver skyddas av ett lösenord.
	Angiven: Ett lösenord krävs.
	• Ej angiven: Ett lösenord krävs inte.

Information	Betydelse
Fysiskt nätverk	Hur skrivaren fysiskt är ansluten till nätverket:
	• 802.11
	• 10T-Full
	• 10T-Half
	• 100TX-Full
	• 100TX-Half

802.11 trådlös

Informationen om 802.11 gäller endast skrivarens trådlösa anslutning:

Information	Betydelse
	Skrivarens status i det trådlösa nätverket:
	Ansluten: Skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket.
Trådlös status	Ej ansluten: Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
	Inaktiverad: Radioenheten är avstängd och skrivaren är ansluten till ett Ethernet-nätverk.
	Kommunikationstypen som skrivaren är inställd på.
Kommunikationstyp	Infrastruktur
	Ad hoc
Nätverksnamn (SSID)	Skrivarens SSID-inställning.
	Signalstyrkan för den 802.11-radiosignal som skrivaren tar emot:
Signalstyrka (1-5)	• 1 till 5: 5 anger en utmärkt signal; 1 anger en dålig signal.
Josephan (1. 5)	Ej tillgängligt: Skrivaren är inställd på kommunikationstypen ad hoc eller också är det trådlösa nätverket inte tillgängligt.

Information	Betydelse
	En av flera förinställda frekvenser som 802.11b-enheter kommunicerar med för att undvika störningar.
Kanal	Antalet kanaler är olika i olika länder/ regioner.
	Ej tillgängligt innebär att det trådlösa nätverket är inaktiverat.
	Skrivarens autentiseringsinställning:
	Öppet system: Ingen autentisering används.
autentiseringstyp	 Gemensam nyckel: Skrivaren använder en WEP-nyckel för autentisering.
auto. iliooningot, p	WPA-PSK: Autentisering som använder en förutbestämd gemensam nyckel (PSK, Pre-Shared Key). Används som en del av WPA för små nätverk.
	Ingen: Ingen autentisering används.
	64-bitars WEP: Skrivaren är inställd på att använda en WEP-nyckel med fem tecken eller tio siffror.
kryptering	128-bitars WEP: Skrivaren är inställd på att använda en WEP-nyckel med tretton tecken eller tjugosex siffror.
Nyptering	AES: En av krypteringsmetoderna som kan användas med WPA.
	TKIP: En av krypteringsmetoderna som kan användas med WPA.
	Ingen: Ingen kryptering används.
Åtkomstpunktens maskinvaruadress	MAC-adressen för den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) i skrivarens nätverk. Den här inställningen gäller endast för infrastruktur-nätverk. Ej tillgängligt innebär att skrivaren är inställd på kommunikationstypen ad hoc.

Övrigt

Avsnittet Övrigt innehåll information som gäller för Ethernet-nätverk, trådlösa anslutningar och PictBridge-anslutningar:

Information	Betydelse
	Antalet paket som skickats utan problem.
Antal skickade paket	Ha den här uppgiften tillgänglig vid kontakt med HP:s kundtjänst.
	Antalet paket som tagits emot utan problem.
Antal mottagna paket	Ha den här uppgiften tillgänglig vid kontakt med HP:s kundtjänst.
PictBridge-status	Ansluten: Skrivaren är ansluten till en digitalkamera.
	• Fel: Det är fel på PictBridge-anslutningen.
Senaste PictBridge-fel	Det senaste PictBridge-fel som inträffat sedan skrivaren sist användes.

5.3.16 Inbäddad webbserver (EWS)

Med den inbyggda webbservern är det möjligt för dig att på ett enkelt sätt administrera din skrivare i ett nätverk.



Med den inbyggda webbservern kan du göra följande:

- · Kontrollera skrivarens status
- · Justera skrivarens nätverksinställningar
- Kontrollera den uppskattade bläcknivån i bläckpatronerna
- Visa nätverksstatistik
- Konfigurera skrivarens inställningar för trådlös säkerhet
- · Besöka HP:s webbplats som innehåller mer information och möjligheter att beställa tillbehör



Viktigt! Vi rekommenderar att skrivaren och alla datorer som använder den befinner sig i samma undernät. Problem kan uppstå om du försöker installera skrivaren i andra undernät, beroende på vilken sorts router som används.

Kontrollera att skrivaren och datorn är påslagna och anslutna till nätverket innan du använder den inbäddade webbservern.

Så här öppnar du den inbäddade webbservern:

1. Starta din webbläsare.

Använd Microsoft Internet Explorer, version 5.0 eller senare, eller Netscape, version 4.75 eller senare.

2. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens adressruta.

Obs! Om datorn ansluter till Internet via en proxyserver kan det dessutom vara nödvändigt att ställa in datorn så att den inte använder proxyservern för att du ska kunna komma åt skrivarens webbserver.

Om du inte känner till skrivaren IP-adress skriver du ut en rapportsida.

Obs! Mer information om skrivarens inbyggda webbserver finns i direkthjälpen. Direkthjälpen når du genom att klicka på **Hjälp** under rubriken **Övrigt**.



Viktigt! Var försiktig när du ändrar skrivarserverns trådlösa inställningar.

Anslutningen kan brytas. Om det händer kanske du måste använda de nya inställningarna för att återansluta till skrivaren. om skrivaren förlorar sin nätverksanslutning kan du bli tvungen att återställa fabriksinställningarna och installera om programvaran.

5.3.17 Återställa skrivarens fabriksinställningar

När skrivaren har ställts in för ett nätverk sparas inställningarna i skrivarens minne.

När du återställer skrivaren till fabriksinställningarna rensas alla uppgifter om ditt nätverk från skrivarens minne. Detta bör därför endast göras som en sista utväg när du felsöker skrivaren.

Du kanske måste installera om skrivarens programvara om du återställer skrivaren till fabriksinställningarna. Dessutom så måste du även ställa in skrivarens säkerhetsinställningar igen.

Skrivarens standardinställningar är:

Alternativ	Standardvärde
Kommunikationssätt	Ad hoc
Nätverksnamn (SSID)	hpsetup
Kryptering	Ingen
Trådlös radioenhet	Lyser
EWS-administratörslösenord	[tomt]

Så här återställer du skrivaren till fabriksinställningarna:

- 1. Kontrollera att skrivaren är tillkopplad.
- 2. Tryck ner och håll kvar knappen Rapportsida.
- Medan du håller ner knappen Rapportsida trycker du tre gånger på knappen Avbryt.
- 4. Släpp knappen Rapportsida.

5.3.18 Nätverksordlista

siffror

10/100 Base-T: En teknisk term för Ethernet. 10/100 avser den hastighet som Ethernet-nätverket använder. 10 betyder 10 megabit per sekund (Mb/s) för vanliga Ethernet, och 100 betyder 100 Mb/s för Fast Ethernet.

802,11a: En typ av trådlöst nätverk som ger upp till 54 Mb/s överföring i 5 GHz-bandet.

802.11b: En typ av trådlöst nätverk som ger upp till 11 Mb/s överföring (med reservhastigheter på 5,5, 2 och 1 Mb/s) i 2,4 GHz-bandet.

802.11g: En typ av trådlöst nätverk som ger upp till 54 Mb/s överföring i 2,4 GHz-bandet.

а

Ad hoc-nätverk: En typ av nätverk där enheterna kommunicerar direkt med varandra istället för via en trådlös åtkomstpunkt (WAP). Ad hoc-nätverk är vanligtvis små och enkla (t.ex. två trådlösa PC-datorer eller en trådlös PC och en trådlös skrivare). Hastigheten i de här näten kan försämras om fler än sex enheter ingår i nätverket. Ad hoc-nätverk brukar också kallas för peer-to-peer-nätverk, IBSS (Independent Basic Service Stations) och direktanslutna trådlösa nätverk.

AES: Advanced Encryption Standard (AES) är en krypteringsmetod som utvecklats på uppdrag av den amerikanska regeringen och som krypterar data med krypteringsnycklar och den avancerade algoritmen Rijndael. AES byter automatiskt krypteringsnycklar efter ett visst tidsintervall. På så vis minskas risken för intrång i nätverket.

Autentisering: Autentisering är en trådlös nätverkssäkerhetsåtgärd. I ett nätverk med autentisering så delar enheter ett gemensamt lösenord eller en nyckel och kan bara kommunicera med enheter som kan lösenordet. Autentiseringen krypterar inte informationen som skickas mellan de trådlösa enheterna. Autentisering kan dock användas tillsammans med WEP. Samma nycklar kan användas för både autentisering och WEP.

AutoIP: En metod för enheter i ett nätverk att automatiskt tilldela sig själva en IP-adress.

b

BOOTP: Bootstrap Protocol (BOOTP) är ett Internet-protokoll. Med BOOTP kan en enhet hämta sin egen IP-adress från en BOOTP-server i nätverket. Enheten kan samtidigt hämta en fil som läses in i minnet för att starta enheten. Det här gör att enheten kan starta utan hårddisk eller diskettenhet.

Brandvägg: En kombination av maskinvara och programvara som skyddar ett nätverk från oönskade aktiviteter.

Broadcast-paket: Ett paket som skickas från en enhet till alla enheter i samma nätverk.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ett protokoll som används för att automatiskt tilldela en IP-adress till varje enhet i ett nätverk.

е

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) är ett allmänt protokoll för autentisering. Protokollet kan användas med flera sorters autentisering, t.ex. token card, engångslösenord, certifikat och autentisering med publika nycklar. WPA använder EAP.

Ethernet: En vanlig form av kabelnätverk för lokala nätverk.

Ethernet-kabel: Det finns två sorters Ethernet-kabel. En rak kabel är den vanligaste och används till att ansluta enheter i ett nätverk till ett nav eller en router. En korsad kabel används för till att koppla ihop två enheter som har Ethernet-portar men som inte är nav eller routrar. Anslut skrivaren till ett Ethernet-nätverk med en rak CAT-5-kabel med en RJ-45-kontakt.

g

Gateway: En särskild enhet (router eller dator) som kopplar samman två olika nätverk. En dator i ett Ethernet-nätverk kan t.ex. fungera som gateway mellan nätverket och Internet.

i

ICS (Internet Connection Sharing): Ett Windows-program som gör att datorn det körs på kan fungera som en gateway mellan nätverket och Internet. ICS tilldelar IP-adresser med hjälp av DHCP. Mer information om ICS finns i Windows-dokumentationen.

Infrastrukturnätverk: En typ av trädlöst nätverk där enheter kommunicerar med varandra via en trådlös åtkomstpunkt, t.ex. ett nav, en router eller en gateway.

Internet Sharing: Ett Macintosh OSX-program som gör att datorn det körs på kan fungera som en gateway mellan nätverket och Internet. Mer information om Internet Sharing finns i Macintosh-dokumentationen.

IP-adress (Internet Protocol): Ett unikt nummer som identifierar en enhet i ett nätverk. IP-adressen tilldelas ofta automatiskt med hjälp av DHCP eller AutoIP. Det är dock möjligt att ge en enhet en statisk IP-adress.

k

Kanal: En av flera förinställda frekvenser som 802.11b-enheter kommunicerar med för att undvika störningar. Antalet kanaler är olika i olika länder/regioner.

Kryptering: En säkerhetsåtgärd för trådlösa nätverk som skriver om data som skickas över nätverket så att ingen obehörig kan avlyssna trafiken och förstå innehållet. Skrivaren kan hantera WEP, TKIP och AES.

Krypteringsnycklar: En serie tecken eller siffror som en trådlös enhet använder för att kryptera data. Krypteringsnycklar kan vara statiska (som i WEP) eller dynamiska (som i WPA).

ı

LAN (Local Area Network): Ett höghastighetsnätverk som kopplar samman enheter som befinner sig relativt nära varandra. Ett Ethernet-nätverk är ett sorts LAN.

m

MAC-adress (Media Access Control): Maskinvaruadressen för en enhet i ett nätverk. Skrivarens MAC-adress visas på rapportsidan.

Mb/s (megabit per sekund): Ett mått på hur snabbt ett nätverk arbetar. T.ex. motsvarar 1 Mb/s 1 000 000 bitar per sekund (eller 125 000 bytes per sekund).

mDNS: I stället för att använda en DNS-server kan en enhet tillhandahålla information om sina tjänster genom att skicka ut mDNS-meddelanden (Multicast Domain Name Server). Sådana meddelanden innehåller information om vilken sorts tjänst det handlar om (t.ex. utskrifter), tjänstens namn (t.ex. "din skrivare"), IP-adress och portnummer samt andra nödvändiga uppgifter. Varje enhet i nätverket tar emot meddelandena och lagrar informationen i sin egen DNS-server.

n

Nav: Kallas även hubb, en enkel enhet som fungerar som centrum i ett Ethernetnätverk. Andra enheter i nätverket är anslutna till navet.

Nätmask: Ett tal som identifierar vilka IP-adresser som tillhör ett undernät.

Nätverksnamn: Ett nätverksnamn är en alfanumerisk, skiftlägeskänslig teckensträng som ger grundläggande åtkomstkontroll till ett trådlöst nätverk. Ett nätverksnamn kallas också för SSID (Service Set Identifier).

р

Paket: Ett meddelande som skickas från en enhet i ett nätverk till andra enheter i nätverket.

Protokoll: Ett språk som används av enheter i ett nätverk när de kommunicerar med varandra. Ett vanligt protokoll är TCP/IP.

r

RJ-45: Typen av kontakt i änden på en Ethernet-kabel.

Router: En komplex nätverksenhet som dirigerar paket från ett nätverk till ett annat. En router kan vara en gateway mellan ett LAN och Internet.

S

Statisk IP-adress: En IP-adress som manuellt har tilldelats en enhet i ett nätverk. En statisk IP-adress är fast tills den ändras manuellt. Alternativa metoder för att tilldela IP-adresser är DHCP och AutoIP.

Switch: En nätverksenhet som hanterar nätverkstrafik på ett sådant sätt att antalet kollisioner minimeras och hastigheten maximeras.

t

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) är nätverksprotokollet som används på Internet. Skrivarens inbyggda nätverksfunktioner fungerar i LAN som använder TCP/IP.

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) är en krypteringsmetod som används i WPA.

Trådlös profil: En trådlös profil är en uppsättning inställningar som gäller för ett visst nätverk. Ett nätverkskort för ett trådlöst LAN kan t.ex. ha en profil för hemmanätverket och en annan profil för kontorets nätverk. Kontrollera att du använder rätt profil när du installerar en enhet i ett nätverk.

Trådlös åtkomstpunkt (Wireless Access Point, WAP): Via en trådlös åtkomstpunkt (WAP) kan enheter i ett trådlöst infrastrukturnätverk (t.ex. datorer och skrivare) kommunicera med varandra. En åtkomstpunkt kallas också för en basstation.

u

Undernät: Ett litet nätverk som är en del av ett större nätverk. (Kallas också delnät eller subnät.) Vi rekommenderar att skrivaren och alla datorer som använder den finns i samma undernät.

Unicast-paket: Ett paket som skickas från en enhet i ett nätverk till en annan enhet i samma nätverk.

٧

Värdnamn: Namnet som skrivaren identifierar sig med i nätverket. Skrivarens värdnamn visas på rapportsidan. Använd värdnamnet när du vill anropa skrivarens inbyggda webbserver.

W

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) gör radiokommunikationen mellan trådlösa enheter säkrare genom att kryptera informationen som sänds. WEP krypterar informationen som skickas i nätverket så att obehöriga avlyssnare inte kan förstå och använda informationen. Bara enheter som har samma WEP-inställningar som skrivaren kan kommunicera med den. WEP arbetar med statiska krypteringsnycklar som ger en lägre säkerhet än WPA.

WEP-nyckel: En WEP-nyckel, eller krypteringsnyckel, är en serie alfanumeriska eller hexadecimala tecken. När du har skapat en WEP-nyckel måste du komma ihåg den eller spara den på ett säkert ställe. Du kanske inte kan återskapa WEP-nyckeln om du tappar bort den. En WEP-nyckel är antingen 64 bitar eller 128 bitar lång. Nyckelns första 24 bitar tillhandahålls automatiskt. Personen som skapar nyckeln tillhandahåller de resterande bitarna (40 bitar i en 64-bitars nyckel och 104 bitar i en 128-bitars nyckel) när nyckeln skapas.

WPA: Med WPA (Wi-Fi Protected Access) uppnås säkerhet i kommunikationen mellan enheter i ett trådlöst nätverk genom att data som skickas med radiovågorna krypteras. WPA använder dessutom olika autentiseringsprotokoll för att kontrollera åtkomst till nätverket. Bara enheter som har samma WPA-inställningar som skrivaren kan kommunicera med den. WPA använder krypteringsnycklar som ofta byts ut. WPA ger högre säkerhet än WEP.

5.4 Ethernet-kabelnätverk

Klicka på något av följande alternativ om du vill veta mer om nätverksinstallation:

- Ethernet-grunder
- · Installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk

Klicka på något av följande alternativ om du vill veta mer om skrivarens Ethernetfunktion:

- Ethernet-lampor
- Knappen Rapportsida
- Nätverksikon
- · HP:s rapportsida
- Inbäddad webbserver (EWS)

Ytterligare information:

- · Återställa skrivarens fabriksinställningar
- Felsökning
- Ordlista

5.4.1 Ethernet-grunder

Med skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett 10/100 Base-T-Ethernetnätverk utan att behöva någon extern skrivarserver.

Följ dessa instruktioner om du vill installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk.

Maskinvara

Nav, switchar och routrar

I ett Ethernet-nätverk är varje enhet, som t.ex. datorer och skrivare, ansluten till ett nav, en switch eller en router.

Nav, switchar och routrar ser kanske likadana ut men det finns viktiga skillnader:

- Nav är passiva. Andra enheter i nätverket ansluts till navet för att kommunicera med varandra. Ett nav administrerar inte nätverket.
- Med en switch kan enheter i nätverket kommunicera direkt med varandra på ett effektivt sätt. En switch övervakar och dirigerar nätverkstrafik så att varje överföring tilldelas mesta möjliga bandbredd. Eftersom switchen övervakar nätverkstrafiken minimeras antalet kollisioner och hastigheten maximeras.
- Routrar används framför allt för att koppla samman olika nätverk (t.ex. att koppla ihop ett hemmanätverk med Internet). Routrar är aktiva. Routrar har verktyg för nätverksadministration som t.ex. brandväggar och DHCP. En router kan fungera som gateway, vilket inte ett nav eller en switch kan.

Kablar

Anslut skrivaren till ett Ethernet-nätverk med en CAT-5 Ethernet-kabel. Ethernet-kablar har en RJ-45-kontakt.



1. RJ-45-kontakt

Nätverkskommunikation

TCP/IP

Enheterna i ett nätverk kommunicerar med varandra på ett "språk" som kallas för ett protokoll. Skrivaren är tänkt att fungera i nätverk som använder ett vanligt förekommande protokoll som heter TCP/IP.

IP-adress

Varje enhet i nätverket identifierar sig med en unik IP-adress. De flesta nätverk använder ett programvaruverktyg som t.ex. DHCP eller AutoIP för att automatiskt tilldela IP-adresser.

Internet-anslutningar

Nätverk kan vara anslutna till Internet.

om du kopplar in skrivaren i ett nätverk som är anslutet till Internet rekommenderar vi att du använder en gateway så att skrivarens IP-adress tilldelas av DHCP.

En gateway kan antingen vara en router eller en Macintosh OSX-dator som kör programmet Internet Sharing. Mer information om Internet Sharing finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Exempel på Ethernet-nätverk

På sidan Exempel på Ethernet-nätverk visas några exempel på Ethernet-nätverk.

Utskrift

Datorer i nätverket skickar utskrifter direkt till skrivaren som skriver ut dem i den ordning den får utskrifterna.


Skrivaren kan ta emot utskrifter från fyra användare samtidigt.

Om t.ex. fem användare samtidigt skickar var sin utskrift till skrivaren kommer skrivaren att ta emot fyra av dem och avvisa den femte. Användaren som skickade den femte utskriften bör vänta några minuter och sedan försöka igen.

5.4.2 Exempel på Ethernet-nätverk


Följande är några vanliga konfigurationer av Ethernet-nätverk:

Delad Internet-anslutning med en router som gateway




I det här exemplet hanterar en router nätverksanslutningarna och fungerar som en gateway mellan nätverket och Internet.

Delad Internet-anslutning med en dator som gateway



I det här exemplet är nätverksenheterna anslutna till ett nav. En Macintosh OSX-dator i nätverket fungerar som gateway mellan nätverket och Internet. Gateway-datorn använder Internet Sharing för att hantera nätverksanslutningarna och ge åtkomst till Internet till de andra enheterna.

Internet-anslutning utan gateway via DSL- eller kabelmodem




Det här exemplet påminner om det första exemplet. I det här exemplet är dock nätverksenheterna anslutna till ett nav istället för till en router. Navet är direkt anslutet till Internet.



Obs! HP rekommenderar inte den här konfigurationen. Använd om möjligt en gateway för att hantera ditt nätverks Internet-åtkomst. På så vis kan du skydda dig mot virus och obehöriga användare.

Ethernet-nätverk utan Internet-anslutning



I det här exemplet är nätverksenheterna anslutna till ett nav. Enheterna använder AutoIP för att få IP-adresser.

5.4.3 Installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk

Det är en två-stegs-process att installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk.


Först måste du ansluta skrivaren till nätverket. Sedan måste du installera skrivarens programvara på varje dator som kommer att använda skrivaren.

- Ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk
- · installera skrivarens programvara

5.4.4 Ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk

Så här ansluter du skrivaren till ett Ethernet-nätverk:

- Ställ vid behov in skrivarens maskinvara.
 Instruktioner för hur du installerar skrivarens maskinvara finns i installationsbladet som medföljde skrivaren.
- 2. Kontrollera att skrivaren är tillkopplad.
- 3. Anslut Ethernet-kabeln till en ledig port på nätverkets nav eller router.



Obs! Anslut inte Ethernet-kabeln till en port som är märkt WAN eller Uplink.

4. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på skrivarens baksida.

Obs! Skrivarens radioenhet inaktiveras när en Ethernet-kabel är ansluten till skrivaren.

5. Gör något av följande:

Länklampans status	Uppgift
Lyser	Gå till steg 6.
Är släckt	Upprepa steg 2 till 4. Kontrollera följande saker om lamporna fortfarande inte lyser: • Att skrivaren är tillkopplad. • Att nätverkets nav eller router är tillkopplad. • Att alla kabelanslutningar är säkra. • Att du använder en Ethernet-kabel.

- 6. Skriva ut en rapportsida.
- 7. Installera skrivarens programvara på varje dator som kommer att använda skrivaren.



Viktigt! Vi rekommenderar att skrivaren och alla datorer som använder den befinner sig i samma undernät. Problem kan uppstå om du försöker installera skrivaren i andra undernät, beroende på vilken sorts router som används.

5.4.5 Installera skrivarens programvara

Kontrollera följande innan du installerar skrivarprogramvaran på en dator i nätverket:

- Att skrivaren är inställd och tillkopplad.
- Att nätverkets nav, switch eller router är tillkopplad och fungerar som den ska.
- Att alla datorer i n\u00e4tverket \u00e4r tillkopplade och anslutna till n\u00e4tverket.
- Att skrivaren är installerad i nätverket.

Installation av programvara

Instruktioner för hur du installerar skrivarens programvara finns i nätverkshandboken som medföljde skrivaren.

5.4.6 Ethernet-lampor

Skrivarens Ethernet-lampor anger status för skrivarens Ethernet-anslutning.

Länklampa

Länklampan lyser med ett fast ljust när skrivaren är tillkopplad och ansluten till ett Ethernet-nätverk.

Länklampans status	Skrivarens status
Lyser	
	Påslagen och ansluten till ett Ethernet-nätverk. Skrivarens radioenhet inaktiveras när en Ethernet-kabel är ansluten till skrivaren.
Är släckt	Frånkopplad eller inte ansluten till ett Ethernet-nätverk.

Aktivitetslampan

Aktivitetslampan blinkar när skrivaren skickar eller tar emot data via Ethernetanslutningen.

Aktivitetslampans status	Skrivarens status
Blinkar	
	Tar emot eller skickar data via Ethernet-anslutningen.

Aktivitetslampans status	Skrivarens status
Är släckt	
	Tar inte emot data och skickar ingen data via Ethernet- anslutningen.

6 Skriva ut foton från datorn

Välj den typ av foto som du vill skriva ut:

Kantfritt foto







Litet kantfritt foto Stort kantfritt foto Kantfritt panoramafoto

Foton med vit kant







Litet foto med vit kant

Stora foton med vit kant

Panoramafoton med vit kant

Förbättra dina foton

Här hittar du information om hur du kan förbättra dina foton med hjälp av skrivarens fotoutskriftsfunktioner.

PictBridge

Skriv ut foton direkt från en digitalkamera via skrivarens PictBridge-port.

6.1 Förbättra dina foton

I skrivarprogrammet finns flera funktioner som gör det lättare att skriva ut digitala foton och som ger högre fotokvalitet:

- Med HP:s alternativ f
 ör digitalt foto kan du f
 örb
 ättra dina foton.
- Högsta upplösningen får du om du väljer Maximalt dpi.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.

Lär dig att lägga till små professionella detaljer i dina digitala foton:

Fotobläckpatronen ger härliga färger.

- · Ändra utskriftsfärgerna med färginställningar.
- · Med den grå fotobläckpatronen får du perfekta svartvita foton.
- · Skriva ut svartvita foton.
- Skriv ut ända ut i kanten på fotopapperet med funktionen kantfri utskrift.

Följ riktlinjerna för förvaring av fotopapper, så förhindrar du att fotopapperet böjs.

6.2 HP:s alternativ för digitalt foto

Skrivaren har flera funktioner för att förbättra kvaliteten på digitala fotografier.

Följ anvisningarna för att komma till fliken Digitalt foto.

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Digitalt foto.

Beskrivning

Ställ in följande alternativ på fliken Digitalt foto:



- 1. Alternativ-menyn: Välj bland följande alternativ:
 - Digital blixt: Gör mörka bilder ljusare. Klicka på Automatisk om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera ljus och mörker automatiskt.
 - Kontrast: Justera kontrasten enligt tycke och smak. Klicka på Automatisk om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten automatiskt.
 - SmartFocus: Förbättra bildkvaliteten och tydligheten. Klicka på På om du vill att skrivardrivrutinen automatiskt ska göra bildens detaljer skarpare.

- Utjämning: Mjuka upp en bild. Klicka på Automatisk om skrivardrivrutinen ska utjämna bilden automatiskt.
- Skärpa: Justera bildskärpan efter tycke och smak. Klicka på Automatisk om du vill att skrivardrivrutinen ska ställa in bildskärpan automatiskt.
- 2. Ställ in alla inställningar-menyn: Välj bland följande inställningsalternativ:
 - Stäng av alla: Inaktiverar samtliga alternativ för digitalt foto.
 - Ställ in alla till automatisk: Ställer in alla alternativ för digitalt foto till Automatisk.
 - Använd fabriksinställningarna: Ställer in alla alternativ för digitalt foto till de förinställda utskriftsalternativen.


6.3 Maximalt dpi

Utskriftskvaliteten **Maximalt dpi** ger utskrifter med 4800 x 1200 optimerad dpi.

4800 x 1200 optimerad dpi är den högsta upplösningen för den här skrivaren. När du väljer 4800 x 1200 optimerad dpi i skrivardrivrutinen skriver den trefärgade bläckpatronen ut i läget 4800 x 1200 optimerad dpi (upp till 4800 x 1200 optimerad dpi färg och 1200-input dpi). Om det även finns en fotopatron installerad blir utskriftskvaliteten högre. Om det inte ingick någon fotobläckpatron i din skrivare kan du köpa en separat.

Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.



- 3. I den nedrullningsbara listan **Utskriftskvalitet** klickar du på **Maximalt dpi**.
- 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.4 Ekonomisk utskrift av foton

HP vanligt fotopapper

Använd **HP vanligt fotopapper, medelglättat** och ställ in **Utskriftskvalitet** på **Normal** för att spara pengar och bläck när du skriver ut foton.

HP vanligt fotopapper, medelglättat är utformat för att skapa kvalitetsfoton med mindre mängd bläck.

Obs! Använd HP Premium Plus fotopapper om du vill ha högkvalitetsfoton och ställ in **Utskriftskvalitet** på **Bästa** eller Maximalt dpi.

6.5 Fotobläckpatron

Fotobläckpatronen används tillsammans med den trefärgade bläckpatronen och ger sexfärgsfoton nästan helt utan kornighet som bleknar mycket långsamt.



Om det inte ingick någon fotobläckpatron med din skrivare kan du köpa en separat.

Installera fotobläckpatronen

Ta bort den svarta bläckpatronen ur skrivaren och sätt in fotobläckpatronen i facket till höger om hållaren.

Mer information finns på sidan om installation av bläckpatroner.

Använda fotobläckpatronen

Följ de här anvisningarna när du vill skriva ut i läget för sexfärgsutskrift:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- 3. Klicka på önskad fotopapperstyp i listan Papperstyp.
- 4. Klicka på någon av följande utskriftskvaliteter i listan Utskriftskvalitet.
 - Normal

- Bästa
- · Maximalt dpi
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

Förvaring av fotobläckpatroner

Bläckpatronerna bevaras bäst om du följer riktlinjerna för förvaring av bläckpatroner.


6.6 Använda färginställningar

Använd fliken Färg när du justerar utskriftsfärgen.

När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna på datorskärmen.

Gör färginställningarna enligt följande:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Färg.



- 3. Kontrollera att ColorSmart/sRGB är markerat i den nedrullningsbara listan Bild.
- 4. Ändra **Mättnad**, **Ljusstyrka** och **Färgton** när du vill ändra utskriften av alla färger.
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.7 Grå fotobläckpatron

Den grå fotobläckpatronen används tillsammans med den trefärgade bläckpatronen och ger perfekta svartvita foton.



Om det inte ingick någon grå fotobläckpatron i din skrivare kan du köpa en separat.

Installera den grå fotobläckpatronen

Ta bort den svarta bläckpatronen ur skrivaren och sätt in den grå fotobläckpatronen i facket till höger om hållaren.

Mer information finns på sidan om installation av bläckpatroner.

Använda den grå fotobläckpatronen

Följ anvisningarna för utskrift av svartvita foton om du vill se hur du kan använda den grå fotobläckpatronen.

Förvaring av den grå fotobläckpatronen

Bläckpatronerna bevaras bäst om du följer riktlinjerna för förvaring av bläckpatroner.

6.8 Utskrift av svartvita foton

Du kan göra följande typer av utskrifter:

- · Utskrift av svartvita foton
- · Utskrift av färgfoton i svartvitt

Bäst resultat för svartvita foton får du om du installerar en grå fotobläckpatron och en trefärgad bläckpatron i skrivaren.


Skriva ut ett svartvitt foto

Om du vill skriva ut ett foto som redan är svartvitt följer du helt enkelt instruktionerna för den typ av foto och storlek som du vill skriva ut.

Skriva ut ett färgfoto i svartvitt

Så här skriver du ut ett färgfoto i svartvitt:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Färg.



- 3. I den nedrullningsbara listan Bild klickar du på Gråskala.
- 4. Klicka på Hög kvalitet.
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.9 Utskrift av kantfria foton

Om du väljer utskrift av kantfria foton kan du skriva ut ända ut i kanten på vissa papperstyper av standardstorlek.


Anvisningar

- Skriv inte ut kantfria dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
- Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tänk på att bildstorleken ska motsvara storleken på det papper du skriver ut på.

Utskrift

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument:

- 1. Öppna den fil du vill skriva ut.
- 2. Öppna dialogrutan Utskriftsformat.



- 3. Klicka på önskad kantfri pappersstorlek i listan Pappersstorlek.
- 4. Klicka på OK.
- 5. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

Om du har skrivit ut på ett fotopapper med avrivningsflik, riv av fliken så att dokumentet är helt och hållet kantfritt.



6.10 Förvara och hantera fotopapper

Om du följer de här instruktionerna bevaras kvaliteten på ditt HP-fotopapper bäst.

Förvaring

 Förvara fotopapper som inte används i en återförslutningsbar plastpåse i originalförpackningen. Förvara förpackningen med fotopapper på en plan yta i ett svalt utrymme.

- När du ska skriva ut bör du endast ta ut så mycket papper som du tror går åt.
 Lägg tillbaka eventuella överblivna fotopapper i plastpåsen.
- Låt inte oanvända fotopapper ligga kvar i skrivarens pappersfack. Då kan papperet böjas och dina foton riskerar att få sämre kvalitet.

Hantering

- Håll alltid i kanterna på fotopapperet. Fingeravtryck på fotopapperet kan minska utskriftskvaliteten.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om problemet kvarstår bör du använda fotopapper som inte är böjt.

6.11 Små kantfria foton

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.


Förbereda en utskrift

Om du vill skriva ut ett enstaka foto använder du foto/kuvertmataren.

Så här skriver du ut flera foton:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 - Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.

 Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
- 7. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad kantfri pappersstorlek
 - Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken **Papperstyp och kvalitet** och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - · Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.12 Stora kantfria foton

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.

- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.
- 5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
- 7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad kantfri pappersstorlek
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken **Papperstyp och kvalitet** och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.13 Kantfria panoramafoton

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.
- 5. Lägg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
 - Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.
- 7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad kantfri pappersstorlek
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.14 Små foton med vit kant

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.


Förbereda en utskrift

Om du vill skriva ut ett enstaka foto använder du foto/kuvertmataren.

Så här skriver du ut flera foton:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.

- 4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 - Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.
- Lägg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
- 7. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket
- 5. Välj fliken **Papperstyp och kvalitet** och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

6.15 Stora foton med vit kant

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.

- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.
- 5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
- 7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken **Papperstyp och kvalitet** och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi

- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

6.16 Panoramafoton med vit kant

Anvisningar

- Använd en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För bästa beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper.
- · Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
 Om fotopapperet är böjt, se instruktionerna för förvaring av fotopapper.
- 5. Lägg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.


Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.

7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - · Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - · Riktning: Korrekt riktning
- Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Klicka på Fotopapper och välj en fotopapperstyp
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7 Utskrift av andra dokument



Utskriftstips

Om du använder de här utskriftstipsen kan du minimera kostnader och arbete och ändå få högsta kvalitet på dina utskrifter.

Skrivarprogram

Här hittar du information om skrivarprogrammet.

7.1 E-post

Anvisningar

Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



6. Fäll ner utmatningsfacket.

- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om så behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk eller Vanligt papper.
- 5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - Utskriftskvalitet
 - Papperskälla
- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.2 Brev

Anvisningar

- Om du vill ha hjälp med att skriva ut på kuvert, se sidan om kuvert.
- · Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.





1. Letter eller A4-papper

2. Legal-papper

Obs! Om du använder brevpapper ska du lägga papperet med framsidan ner och den övre kanten inåt.

6. Fäll ner utmatningsfacket.

Fäll inte ut stoppet på utmatningsfackets förlängningsdel när du skriver ut på legal-papper.

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om det behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- 4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp** klickar du på **Automatisk** eller **Vanligt** papper.
- 5. Gör följande utskriftsinställningar:

- Utskriftskvalitet
- Papperskälla
- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.3 Dokument

Anvisningar

- · Spara papper med dubbelsidig utskrift.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.





1. Letter eller A4-papper

2. Legal-papper

6. Fäll ner utmatningsfacket.

Fäll inte ut stoppet på utmatningsfackets förlängningsdel när du skriver ut på legal-papper.

- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningsalternativ om så behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.

- 4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp** klickar du på **Automatisk** eller **Vanligt** papper.
- 5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - Utskriftskvalitet
 - Papperskälla
 - Dubbelsidig utskrift
- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.4 Kuvert

Anvisningar

- · Undvik att använda följande typer av kuvert:
 - · Kuvert med klämmor eller fönster
 - · Kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter
 - · Kuvert som är glatta eller har relieftryck
 - · Kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt
- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 kuvert.

Förbereda en utskrift

Om du skriver ut på ett enstaka kuvert använder du foto/kuvertmataren.

Följ anvisningarna om du skriver ut på flera kuvert:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg kuverten, med utskriftssidan nedåt och flikarna åt vänster, på höger sida i inmatningsfacket. Skjut in kuverten så långt det går.



- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot kuverten.
- 6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om så behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk eller Vanligt papper.
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.5 Vykort



Om skrivaren har ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack kan du följa instruktionerna för att skriva ut vykort med tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som medföljde skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

Om du vill skriva ut ett enstaka kort använder du foto/kuvertmataren.

Så här skriver du ut flera kort:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.



- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
- 6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.
 - · Riktning: Korrekt riktning
- Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken **Papperstyp och kvalitet** och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Önskad papperstyp
 - · Utskriftskvalitet: Normal, Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande visas om att det är slut på papper.

7.6 Broschyrer

- · Här finns information om hur du skriver ut kantfria broschyrer.
- Bästa resultat får du med HP papper för broschyrer& reklamblad.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Lägg i broschyrpapperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningsalternativ om det behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt, och i den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- Klicka på fliken Papperstyp och kvalitet och ange följande utskriftsinställningar:
 - Papperstyp: Önskad typ av broschyrpapper
 - Utskriftskvalitet: Normal, Bästa eller Maximalt dpi
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.7 Gratulationskort

- · Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
- Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
- · Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 kort

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- Lufta gratulationskortens kanter så att de separeras och jämna sedan till kanterna.
- 5. Lägg i gratulationskorten i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Skjut in korten så långt det går.
- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om det behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 4. Klicka på fliken Papperstyp och kvalitet och ange följande utskriftsinställningar:
 - Papperstyp: Papperstyp f
 ör gratulationskort
 - · Utskriftskvalitet: Normal, Bästa eller Maximalt dpi
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.8 OH-film

- Använd HP premium inkjet-OH-film för bästa resultat.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 OH-ark.

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg OH-filmen i inmatningsfacket med sidan som ska skrivas ut på nedåt och den självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.



- Skjut försiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.
- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
- 7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om så behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 4. Klicka på fliken Papperstyp och kvalitet och ange följande utskriftsinställningar:
 - Papperstyp: Rätt sorts OH-film
 - · Utskriftskvalitet: Normal eller Bästa
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.9 Etiketter

- Använd endast etiketter som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- · Använd endast fulla etikettark.

- Kontrollera att etiketterna inte är klibbiga, skrynkliga eller håller på att lossna från skyddsarket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 ark etiketter (använd endast Letter eller A4-ark)

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lufta etikettarkens kanter för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.
- Lägg etikettarken i inmatningsfacket med etikettsidan nedåt. Skjut in arken så långt det går.



- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot arkens kanter.
- 7. Fäll ner utmatningsfacket.

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: A4 eller US Letter
 - Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk eller Vanligt papper.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.10 Registerkort och andra små utskriftsmaterial

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som medföljde skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

Om du vill skriva ut ett enstaka kort använder du foto/kuvertmataren.

Så här skriver du ut flera kort:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.



- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
- 6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.

- Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.

- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Önskad papperstyp
 - Utskriftskvalitet: Normal, Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.


Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande om att det är slut på papper visas.

7.11 Häften



Följ anvisningarna för att skriva ut ett häfte automatiskt när ett extra tillbehör för dubbelsidig utskrift är anslutet till skrivaren.

Vid utskrift av häften ändras sidstorleken och sidorna ordnas automatiskt så att sidordningen blir korrekt när dokumentet viks till ett häfte.



Anvisningar

Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.




6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

Följ de här anvisningarna för att skriva ut ett häfte:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Layout.



- 3. Klicka på Häfte i menyn.
- 4. Välj en pappersstorlek i den nedrullningsbara listan Skriv ut på.
- 5. Om du vill att sidorna ska ordnas från höger till vänster markerar du kryssrutan **Höger till vänster**.

Obs! För de flesta språk ska kryssrutan **Höger till vänster** vara avmarkerad.

- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.
- När du blir uppmanad lägger du tillbaka de utskrivna sidorna i inmatningsfacket enligt nedan.



8. Klicka på Fortsätt för att slutföra utskriften.

7.12 Affischer

Anvisningar

 När affischens delar har skrivits ut klipper du av kanterna på arken och tejpar sedan ihop dem.





Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.

- 4. Lägg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
- 5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om så behövs.
- Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk eller Vanligt papper.
- 5. Välj fliken **Layout** och ange följande alternativ:
 - Menyn Flera sidor per ark: Delning
 - Delningsstorlek: 2 x 2, 3 x 3 eller 4 x 4
- 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.13 Banderoller

Anvisningar

- · Använd HP banderollpapper för bästa resultat.
- Ta bort alla perforerade kanter från banderollpapperet innan du lägger det i inmatningsfacket.



Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 ark.

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg i banderollpapperet i inmatningsfacket så att den fria änden är överst i pappersbunten och pekar mot skrivaren.



- 1. Fri ände
- 5. Skjut in pappersledaren för bredd ordentligt mot papperet.

Obs! Sätt inte tillbaka utmatningsfacket när du skriver ut ett banderollpapper.

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat.
- I den nedrullningsbara listan Pappersstorlek klickar du på A4, banderollpapper eller US Letter, banderollpapper.
- 3. Klicka på OK.
- 4. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Övre facket.
- 6. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk eller Vanligt papper.
- 8. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

7.14 Transfertryck för T-shirt

Anvisningar

- Använd HP transfertryck för t-shirtar för bästa resultat.
- Vid utskrift av en spegelvänd bild vänds text och bild horisontellt jämfört med hur det ser ut på datorskärmen.



· Lägg inte i fler ark än inmatningsfacket rymmer Upp till 20 ark

Förbereda en utskrift

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- 2. Lyft utmatningsfacket.
- Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
- 4. Lägg transferpapperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket.
- 5. Skjut in papperet så långt det går.
- 6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:

Obs! På en del typer av transferpapper behöver du inte skriva ut en spegelvänd bild. I de anvisningar som medföljde transferpapperet står det om du måste skriva ut en spegelvänd bild eller inte.

- Pappersstorlek: A4 eller US Letter
- Spegelvänd bild: Vald
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 4. Välj fliken **Allmänt**. I den nedrullningsbara listan **Papperskälla** klickar du på **Övre facket**.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- 6. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp** klickar du på **Automatisk** eller önskad transferpapperstyp.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

8 Utskriftstips

Spara tid

- Använd 250-arksfacket för vanligt papper så slipper du fylla på med papper så
 ofta.
- · Skriv ut framsida till baksida.
- · Skriv ut sorterade kopior.

Spara pengar

- · Skriv ut dubbelsidigt automatiskt eller manuellt.
- · Skriv ut flera sidor på ett ark papper.

Förbättra utskriftskvaliteten

- · Välj rätt papperstyp.
- · Välj rätt utskriftskvalitet.
- · Ändra storlek på dokumentet efter dina behov.
- · Skriv ut en kantfri broschyr.


8.1 Använda 250-arksfacket för vanligt papper

Om 250-arksfacket för vanligt papper inte är installerat i skrivaren följer du installationsanvisningarna.

Obs! 250-arksfacket för vanligt papper kan inte beställas i alla länder/regioner.

Så här använder du 250-arksfacket för vanligt papper:

1. Öppna dialogrutan Skriv ut.




- 2. På fliken Allmänt klickar du på något av följande alternativ i listan Papperskälla:
 - Nedre facket: Skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper.
 - Övre, sedan nedre: Skriver ut från inmatningsfacket. Om inmatningsfacket är tomt använder skrivaren 250-arksfacket för vanligt papper.
 - Nedre, sedan övre: Skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper. Om tillbehörsfacket är tomt använder skrivaren inmatningsfacket.

8.2 Ställa in sidordningen

Att ställa in sidordningen innebär att du bestämmer i vilken ordning som dokumentet ska skrivas ut. Oftast är det mest praktiskt att skriva ut den första sidan i ett dokument sist, så att hela dokumentet hamnar med framsidan uppåt i utmatningsfacket.

Så här ställer du in sidordningen:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Öppna fliken Allmänt.



- 3. Välj något av följande alternativ för Utskriftsordning:
 - Framsida till baksida: Skriver ut den första sidan i dokumentet först.
 - Baksida till framsida: Skriver ut den första sidan i dokumentet sist. Detta är den bästa inställningen för de flesta utskrifter.
- 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.


8.3 Utskrift av sorterade kopior

Använd sorteringsfunktionen när du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidig. Då slipper du sortera kopiorna när du har skrivit ut dem.

Obs! Med en del program går det inte att använda skrivarprogrammet för att ange antalet kopior. Om det går att ställa in antalet kopior i det program du använder, så bör du ange antalet där.

Följ anvisningarna för att skriva ut sorterade kopior:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Öppna fliken Allmänt.



- 3. Ange hur många kopior du vill skriva ut i rutan Kopior.
- Markera kryssrutan Sortera.
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

8.4 Automatisk dubbelsidig utskrift

Om du vill skriva ut dubbelsidigt automatiskt måste skrivaren ha ett av följande tillbehör:



Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift



Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehören för dubbelsidig utskrift kan endast hantera vissa papperstyper. En lista över papperstyper som hanteras finns i dokumentationen som medföljde tillbehöret.

Om skrivaren inte har något tillbehör för dubbelsidig utskrift eller om du vill skriva ut på en papperstyp som inte hanteras måste du använda manuell dubbelsidig utskrift.


Utskrift

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt:

1. Öppna dialogrutan Skriv ut och välj sedan fliken Layout.



- 2. Välj Skriv ut på båda sidor.
- 3. Välj Automatisk.
- 4. Välj alternativ:



5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

När första sidan är utskriven gör skrivaren en paus medan bläcket torkar. När bläcket är torrt åker papperet tillbaka in i enheten för dubbelsidig utskrift och andra sidan skrivs ut.

Obs! Ta inte ut papperet ur skrivaren förrän båda sidorna är utskrivna.


8.5 Manuell dubbelsidig utskrift




Om skrivaren har en extra enhet för dubbelsidig utskrift följer du instruktionerna för automatisk dubbelsidig utskrift.

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt:


- Öppna dialogrutan Utskriftsformat och klicka sedan på lämpligt riktningsalternativ.
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 4. Välj fliken Layout.



- 5. Välj Skriv ut på båda sidor och välj sedan Manuell.
- 6. Välj alternativ:



- Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.
 Sidorna med udda numrering skrivs ut först.
- 8. När de udda sidorna har skrivits ut lägger du in papperen på nytt, med utskriftssidan uppåt, enligt den bindningstyp och riktning som är vald:
 - Häftesbindning med stående riktning: Lägg i papperen på nytt enligt nedan:




 Häftesbindning med liggande riktning: Lägg i papperen på nytt enligt nedan:



• Blockbindning med stående riktning: Lägg i papperen på nytt enligt nedan:



• Blockbindning med liggande riktning: Lägg i papperen på nytt enligt nedan:




8.6 Skriva ut flera sidor på ett ark papper

Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument på ett och samma pappersark. Texten och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt så att de får plats på papperet.

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument på ett och samma pappersark.

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Layout.



- 3. Klicka på Flera sidor per ark i den nedrullningsbara listan.
- 4. Välj det antal sidor som ska skrivas ut på varje pappersark i listan **Sidor per ark**.
- Om du vill skriva ut en ram kring varje sida på pappersarket markerar du kryssrutan Skriv ut ram.

6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

8.7 Välja papperstyp

I skrivarprogramvaran finns följande alternativ för val av papperstyp:

- · Använda den automatiska papperstypsensorn
- · Välj en särskild papperstyp

Använda den automatiska papperstypsensorn

Den automatiska papperstypsensorn väljer automatiskt lämpliga skrivarinställningar för det aktuella utskriftsmaterialet, i synnerhet när HP-papper och -media används.

Obs! Den **automatiska papperstypsensorn** kan inte användas när dokument skrivs ut från 250-arksfacket för vanligt papper.

Använd den automatiska papperstypsensorn enligt följande:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.




- 3. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Automatisk.
- 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

Välja en särskild papperstyp

När du skriver ut ett dokument med hög kvalitet bör du välja papperstyp.

Välj papperstyp enligt följande:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.




- 3. Välj en papperstyp i den nedrullningsbara listan Papperstyp.
 - Obs! Alternativen i listan över papperstyper varierar beroende på papperskategori. Om du har valt vanligt papper finns det inga tillgängliga alternativ i listan.
- 4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

8.8 Välja utskriftskvalitet

Följ de här anvisningarna när du väljer utskriftskvalitet i skrivarprogrammet:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.




- 3. Välj något av följande alternativ i listan Utskriftskvalitet:
 - Snabbutkast: skriver ut med snabbaste utskriftshastigheten.
 - Snabb normal: skriver ut snabbare än normalläget och med en högre utskriftskvalitet än Snabbutkast.
 - Normal: ger bäst balans mellan utskriftskvalitet och hastighet. Detta är den bästa inställningen för de flesta dokument.
 - Bästa: ger en utskrift med hög kvalitet.
 - Maximalt dpi: ger bästa kvalitet, men tar längre tid att skriva ut än Bästa och kräver mycket diskutrymme.

8.9 Anpassa ett dokument

Med den här funktionen kan du förminska eller förstora text eller grafik i ett dokument utan att ändra pappersstorleken.

Så här förminskar eller förstorar du text och grafik:

1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat.



- 2. Ange i procent hur mycket du vill förminska eller förstora dokumentet i rutan **Skalning (%)**.
 - Ange en siffra från 25 till 99 för att förminska dokumentbilden.
 - Ange en siffra från 101 till 400 för att förstora dokumentbilden.
- 3. Klicka på **OK** och skriv sedan ut dokumentet.

8.10 Välja papperskälla

Skrivaren har tre papperskällor:






Inmatningsfack 250-arksfack för Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift vanligt papper med litet pappersfack

Så här väljer du en papperskälla:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Öppna fliken Allmänt.



- 3. Klicka på något av följande i listan Papperskälla:
 - Övre facket: skriver ut från inmatningsfacket.
 - Nedre facket: skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper
 - Övre, sedan nedre: skriver ut från inmatningsfacket. Om inmatningsfacket är tomt använder skrivaren 250-arksfacket för vanligt papper.
 - Nedre, sedan övre: skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper. Om tillbehörsfacket är tomt använder skrivaren inmatningsfacket.
 - Bakre facket: skriver ut från enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Det här alternativet visas endast om tillbehöret är anslutet till skrivaren.

8.11 Utskrift av kantfri broschyr

Det går att skriva ut en kantfri broschyr på glättat papper.

Instruktioner om hur du skriver ut kantfria foton finns på sidan om kantfritt foto.

Anvisningar

- Skriv inte ut kantfria dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
- Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tänk på att bildstorleken ska motsvara storleken på det papper du skriver ut på.

Utskrift

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument:

- 1. Öppna den fil du vill skriva ut.
- 2. Öppna dialogrutan Utskriftsformat.
- 3. Klicka på önskad kantfri pappersstorlek i listan **Pappersstorlek**.
- 4. Klicka på OK.
- 5. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 6. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.
- 7. Välj broschyrpapper i den nedrullningsbara listan Papperstyp.
- 8. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

9 Skrivarprogram

- Utskriftsinställningar
- · Dialogrutan Utskriftsformat
- · Dialogrutan Skriv ut
- · Underhåll av skrivaren
- Visa och ändra status på en utskrift
- Skriva ut från skrivbordet på datorn

9.1 Utskriftsinställningar

Skrivaren styrs av programvaran som är installerad på datorn. Använd skrivarprogramvaran, som också kallas *skrivardrivrutin*, om du vill ändra utskriftsinställningarna för ett dokument.

Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om det behövs.

Gör övriga dokumentinställningar och skicka dokumentet till skrivaren med dialogrutan Skriv ut.


Mac OS X Classic

Mac OS X Classic är en Mac OS X-funktion som gör det möjligt att köra program avsedda för Mac OS 9.x på en dator med Mac OS X. Mac OS X Classic-programmen har ett Mac OS 9.x-gränssnitt.

9.2 Dialogrutan Utskriftsformat

Använd dialogrutan Utskriftsformat när du ändrar dokumentets layout.

När du vill öppna dialogrutan **Utskriftsformat** öppnar du först programmet som du använde när du skapade dokumentet. Klicka på **Arkiv** och sedan på **Utskriftsformat**.




Dialogrutan **Utskriftsformat** kan användas till följande:

- · Ställa in pappersstorlek.
- · Ändra storleken på ett dokument.
- · Ange dokumentets riktning.
- · Ställa in marginaler för automatisk dubbelsidig utskrift.

9.3 Dialogrutan Skriv ut

Använd dialogrutan **Skriv ut** när du ändrar utskriftsinställningarna för det dokument du skriver ut. Vilket alternativ som visas beror på vilken flik du har valt.

När du vill öppna dialogrutan **Skriv ut** öppnar du det dokument du vill skriva ut och klickar på **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**.



Använd menyn och knapparna för följande funktioner:

- Flikmeny: Växlar mellan skrivarinställningarnas flikar och en flik för ett visst program.
- 2. Standard: Välj ett av följande alternativ:
 - Spara inställningar: Sparar nuvarande inställningar utan att skriva ut dokumentet.
 - Återställ standardinställningar: Återställer standardinställningar.
- 3. Avbryt: Stänger dialogrutan utan att de nya inställningarna sparas.
- 4. Skriv ut: Klicka på det här alternativet när du vill skriva ut ett dokument.

9.4 Underhåll av skrivaren


I skrivarunderhållet ingår följande:

- Välja skrivaren
- · Ställa in skrivaren som standardskrivare
- · Kontrollera skrivarens status

Välja skrivaren

Så här väljer du skrivaren:

- 1. Välj Väljaren i Apple-menyn.
- 2. Klicka på HP-skrivarikonen till vänster om dialogrutan Väljaren.



- 3. Klicka på HP-skrivarens namn till höger om dialogrutan Väljaren.
- 4. Stäng dialogrutan Väljaren.

Ställa in skrivaren som standardskrivare

När du har ställt in skrivaren som standardskrivare kommer alla utskrifter automatiskt att skickas till den.

Du kan välja någon annan skrivare för en viss utskrift. När du byter skrivare kan dokumentets formatering och sidindelning ändras. Kontrollera alltid dokumentets formatering och sidindelning innan du skriver ut när du har valt en skrivare.

Så här ställer du in skrivaren som standardskrivare:

- 1. Använd Väljaren och välj skrivaren.
- 2. Gör något av följande:
 - Klicka på skrivarikonen i menyraden högst uppe på skärmen och välj skrivaren.
 - Klicka på skrivarikonen i kontrollpanelen och välj skrivaren.
 - Klicka på skrivarikonen på skrivbordet och välj Ställ in standardskrivare i menyn Skriver ut.

Kontrollera skrivarens status

Skrivarikonen på skrivbordet visar skrivarens status:

Ikon Betydelse



Skrivaren är inaktiv och inställd som standardskrivare.



Skrivaren är inaktiv och inte inställd som standardskrivare.



Utskrift görs på standardskrivaren.



Utskriften avbröts på standardskrivaren.



Fel på standardskrivaren.



Skrivarens drivrutin är inte tillgänglig.

9.5 Visa och ändra status för en utskrift


Använd dialogrutan **Utskriftsstatus** när du skriver ut dokument med bakgrundsutskrift och vill se status för det dokument som skrivs ut.

Öppna dialogrutan Utskriftsstatus

Dubbelklicka på HP-skrivarikonen på skrivbordet för att öppna dialogrutan **Utskriftsstatus**.

Använda dialogrutan Utskriftsstatus

Följande alternativ finns i dialogrutan Utskriftsstatus:



- Knappar: Välj en utskrift i utskriftskön och klicka sedan på någon av följande knappar för att kontrollera utskriften:
 - Stoppar en utskrift.
 - Utskriften startas om
 - Ställ in utskriftstiden.
 - Tar bort en utskrift.
- 2. Kolumnrubriker: Klicka på en kolumnrubrik så sorteras utskrifterna.
- 3. **Utskriftskö**: Välj en utskrift och flytta den till en ny plats i kön.

9.6 Skriva ut från datorns skrivbord

Skriv ut från skrivbordet när du vill skriva ut ett antal dokument samtidigt eller skriva ut ett dokument som är formaterat för en speciell skrivare.

Skriv ut med någon av följande metoder:

- Dra ikonerna för de dokument du vill skriva ut till skrivarikonen på skrivbordet.
- Markera ikonerna för dokumenten som ska skrivas ut, klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Välj alternativ i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.

10 Underhåll

- Installera bläckpatroner
- · Rikta in bläckpatroner
- · Ställa in färger
- Rengöra bläckpatroner automatiskt
- Rengöra bläckpatroner manuellt
- Skriva ut en testsida
- Visa beräknade bläcknivåer
- · Ta bort bläck från hud och kläder
- Underhålla bläckpatroner
- · Underhålla skrivarens utsida
- · Använda HP:s verktygslåda

10.1 Installera bläckpatroner

Bläckpatroner

Kombinationer av bläckpatroner

För utskrift av de flesta dokument används den trefärgade bläckpatronen och den svarta bläckpatronen. du skriver ut foton kan du använda fotobläckpatronen eller den grå fotobläckpatronen tillsammans med hållaren för den trefärgade bläckpatronen.

Installera alltid den trefärgade bläckpatronen i det *vänstra* hållarfacket.

Installera den svarta patronen, fotopatronen eller den grå fotopatronen i det *högra* hållarfacket.

Produktnummer

Innan du köper nya bläckpatroner bör du läsa i referenshandboken som medföljde skrivaren och se vilket produktnummer du ska köpa.

Produktnumret finns även på den bläckpatron som du byter ut.



1. Etikett med produktnummer


Reservbläcksläge

Skrivaren kan användas även om bara en bläckpatron är installerad. Mer information finns på sidan om reservbläcksläge.


Installationsinstruktioner

Så här installerar du bläckpatronerna:

- 1. Kontrollera att skrivaren är på.
- Lägg en bunt vanligt, vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
- 3. Öppna skrivarluckan.
- 4. Vänta tills bläckpatronhållaren är redo och tyst och öppna sedan locket på bläckpatronen.



5. Skjut ut bläckpatronen ur hållaren.



6. Ta upp den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna försiktigt den rosa skyddstejpen.



1. Ta endast bort den rosa tejpen




Varning: Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Avlägsna inte kopparremsorna. De är nödvändiga elektriska kontakter.




- 1. Rör inte vid kopparremsorna
- 7. Håll i bläckpatronen med kopparremsorna nedåt och riktade mot skrivaren. Skjut in bläckpatronen i hållaren enligt bilden.

Obs! Kontrollera att kopparkontakterna på bläckpatronen rör vid baksidan av hållaren när du har satt in bläckpatronen.



8. Tryck ner locket på bläckpatronen tills det snäpper fast.



9. Fäll ner skrivarluckan.

Skrivaren skriver automatiskt ut en kalibreringssida.

Information om hur du förvarar bläckpatroner finns på sidan förvaring av bläckpatroner.

Information om hur du återvinner tomma bläckpatroner finns på sidan återvinning av bläckpatroner.



Varning! Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

10.2 Rikta in bläckpatroner

Skrivaren riktar automatiskt in bläckpatronerna när en ny bläckpatron har installerats. Det går också att rikta in bläckpatronerna vid andra tillfällen för att få bästa möjliga utskriftskvalitet.

Så här kalibrerar du bläckpatronerna:

- 1. Lägg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
- Öppna HP:s verktygslåda.
- 3. Välj fliken Kalibrera.
- 4. Klicka på Justera och följ anvisningarna på skärmen.

10.3 Ställa in färger

Ställ endast in färgerna när ett fotografi som har skrivits ut med fotobläckpatronen är helt och hållet missfärgat.

Justera bläckpatronerna innan du ställer in färgerna och skriv sedan ut fotografiet igen. Om färgerna fortfarande blir fel kan du kalibrera dem.

Så här kalibrerar du färg:

- 1. Lägg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
- Kontrollera att det finns en fotobläckpatron i skrivaren.
- 3. Öppna HP:s verktygslåda.
- Välj fliken Kalibrera färg.
- 5. Följ anvisningarna på skärmen.

10.4 Rengöra bläckpatroner automatiskt

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras.

Om bläckpatronerna inte har för lite bläck kan du följa de här anvisningarna för att rengöra bläckpatronerna automatiskt:

- 1. Öppna HP:s verktygslåda.
- 2. Välj fliken Rengör.
- 3. Klicka på **Rengör** och följ anvisningarna på skärmen.



Viktigt! Rengör endast bläckpatronerna när det behövs. Om du rengör dem i onödan slösas bläck och patronernas livslängd förkortas.

10.5 Rengöra bläckpatroner manuellt

Om skrivaren används i en dammig miljö kan en mindre mängd smuts samlas innanför höljet.

Samla ihop rengöringsmaterial

Du behöver följande för att rengöra bläckpatronerna.

- Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla bakterier som kan skada bläckpatronen)
- Bomullstrasor eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på patronerna

Var försiktig så att du inte får bläck på händerna eller kläderna under rengöringen.

Förberedelser för rengöring

- Tryck på strömknappen för att sätta på skrivaren och fäll sedan upp skrivarluckan.
- 2. Ta ut bläckpatronerna och lägg dem på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt.



1. Munstycksplatta



Viktigt! Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än en halvtimme.

Rengöringsanvisningar

- 1. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
- 2. Torka bläckpatronens kopparkontakter med trasan.



Obs! Ta inte i bläckpatronens bläckmunstycken. Om du vidrör bläckmunstyckena kan de täppas till vilket leder till att bläcktillförseln blir otillräcklig och den elektriska anslutningen försämras.



Rengör endast kopparkontakterna

Upprepa tills inget mer bläck eller damm fastnar på trasan du torkar med.

3. Sätt in bläckpatronerna i skrivaren och stäng skrivarluckan.

10.6 Skriva ut en testsida

Så här skriver du ut en testsida:

- 1. Öppna HP:s verktygslåda.
- 2. Välj fliken Test.
- 3. Klicka på knappen **Testa skrivarkommunikationen** och följ instruktionerna på skärmen.

10.7 Visa beräknade bläcknivåer

Så här läser du av de ungefärliga bläcknivåerna i bläckpatronerna som sitter i skrivaren:

- 1. Öppna HP:s verktygslåda.
- 2. Välj fliken Bläcknivåer.

10.8 Ta bort bläck från hud och kläder

Följ dessa anvisningar om du vill ta bort bläck från hud och kläder:

Yta	Åtgärd
Hud	Tvätta det drabbade området med en tvål med slipeffekt.
Vitt tyg	Tvätta tyget i kallt vatten med blekmedel.
Färgat tyg	Tvätta tyget i kallt såpvatten med ammoniak.



Varning: Använd alltid kallt vatten om du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten kan fixera bläcket i tyget.

10.9 Underhålla bläckpatroner

Följande förslag visar hur du ska underhålla bläckpatroner från HP och säkerställa en jämn utskriftskvalitet:

- Förvara alla bläckpatroner i den förseglade förpackningen tills du ska använda dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur (ca 15 – 35 grader C).
- Ta inte bort skyddsteipen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

Förvaring av bläckpatroner

Om du tar ut bläckpatronerna ur skrivaren bör du förvara dem i ett bläckpatronskydd eller i en lufttät plastbehållare.

Ett bläckpatronskydd följer med varje fotobläckpatron och grå fotobläckpatron. Om du förvarar bläckpatronen i en lufttät plastbehållare ska bläckmunstyckena vara riktade nedåt, men de får inte komma i kontakt med behållaren.

Sätta in bläckpatronen i bläckpatronskyddet

Skjut in bläckpatronen en aning snett i skyddet och tryck till så att den snäpper fast ordentligt.



Ta ut bläckpatronen ur bläckpatronskyddet

Lossa patronen genom att trycka nedåt och bakåt på ovansidan av skyddet. Dra ut bläckpatronen ur skyddet.



Viktigt! Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronen. Det finns risk för att den skadas.

10.10 Underhålla skrivarens utsida

Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet i en mycket fin stråle uppstår det med tiden bläckfläckar på skrivarkåpa och angränsande ytor. Använd en mjuk trasa fuktad med vatten för att torka bort fläckar eller torkat bläck från skrivarens utsida.

Tänk på följande när du rengör skrivaren:

- Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren.
- Använd inte vanligt rengöringsmedel. Om du har rengjort skrivaren med rengöringsmedel bör du torka av skrivarens yttre delar med en mjuk trasa fuktad med vatten.
- Smörj inte den stång som bläckpatronhållaren glider fram och tillbaka på. Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.

10.11 Använda HP:s verktygslåda

I HP:s verktygslåda finns verktyg för att ställa in skrivaren, rengöra bläckpatronerna, skriva ut en testutskrift och söka efter supportinformation på webbplatsen.


Öppna HP:s verktygslåda

- 1. Dubbelklicka på **Macintosh HD**-ikonen på skrivbordet.
- 2. Dubbelklicka på Program, Verktyg och HP. Dubbelklicka därefter på HP Printer Selector.
- 3. Beroende på hur skrivaren är ansluten, klicka på **Lokalt** eller **Nätverk**.

Obs! Om skrivaren är ansluten med en USB-kabel klickar du på Lokalt.

4. Välj skrivaren och klicka sedan på knappen Verktyg.

Flikarna i HP:s verktygslåda



Välj någon av panelerna och visa alternativen för HP:s verktygslåda:

- WOW!: Skriver ut en testsida och visar skrivarens utskriftskvalitet.
- Test: Skriver ut en testsida och bekräftar att kommunikationen med skrivaren fungerar.
- · Rengör: Rengör bläckpatronerna.
- · Bläcknivå: Visar beräknade bläcknivåer.
- · Kalibrera: Kalibrerar bläckpatronerna.
- Kalibrera färg: Justera färg och korrigera fel på utskriftsfärgen.
- Förbrukningsmaterial: Anger bläckpatronens produktnummer.
- Support: Ger åtkomst till HP:s webbplats med skrivarsupport och information om HP:s produkter och förbrukningsmaterial.
- Registrering: Öppnar HP:s webbplats där du kan registrera skrivaren.

11 Felsökning

- · Ethernet-problem
- Problem med trådlösa nätverk
- · Skrivaren skriver inte ut
- Papperstrassel
- Pappersproblem
- Utskriftskvaliteten är dålig
- · Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt
- · Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt
- Banderollpapper skrivs inte ut på rätt sätt
- · Problem med kantfri utskrift
- Felmeddelanden
- · Skrivarens lampor lyser eller blinkar
- · Dokumentet skrivs ut långsamt
- · PictBridge-problem
- · Om problemen kvarstår

11.1 Ethernet-problem

Skrivaren skriver inte ut

Skriv ut en HP-rapportsida.

Om du inte kan skriva ut HP-rapportsidan bör du kontrollera följande:

- Att skrivaren är inställd och tillkopplad.
- · Att bläckpatronerna är rätt isatta.
- Att skrivaren är tillkopplad och att pappersfacket är fyllt.
- · Att inga papper har fastnat i skrivaren.

Om något av ovanstående inte gäller läser du sidan skrivaren skriver inte ut.

Om du kan skriva ut nätverksinställningssidan kan du pröva att göra följande:

Länklampa

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut, titta på länklampan på skrivarens baksida:

Länklampans status	Uppgift
Lyser	Skicka dokumentet igen och titta sedan på aktivitetslampan.
Är släckt	 Kontrollera följande: Att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren. Att nätverkets nav, switch eller router är tillkopplad och fungerar som den ska. Att skrivaren är ansluten till nätverket.

Aktivitetslampa

Gör så här om länklampan lyser men skrivaren inte skriver ut:

- 1. Vänta till skrivaren är klar för utskrift.
- 2. Försök att skriva ut dokumentet igen.
- 3. Titta på aktivitetslampan på skrivarens baksida.

Aktivitetslampans status	Uppgift
Blinkar	Ethernet-anslutningen fungerar som den ska. Pröva dessa lösningar igen.
Är släckt	Kontrollera följande:
	 Att du har valt rätt skrivare i utskriftsdialogen i det program du försöker skriva ut i.
	 Att datorn är ansluten till nätverket.
	 Att inte en personlig brandvägg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn. Följ dessa instruktioner.

Det går inte att hitta skrivaren

Instruktioner om hur du hittar skrivaren finns i *nätverkshandboken* som medföljde skrivaren.

Det går inte att öppna skrivarens inbäddade webbserver (EWS)

Kontrollera följande:

- · Att du inte använder en telefonkabel för att ansluta skrivaren till nätverket
- · Att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren.
- Att nätverkets nav, switch eller router är tillkopplad och fungerar som den ska.
- Att den dator som du använder är ansluten till nätverket.

Om du fortfarande inte kommer åt skrivarens inbyggda webbserver, följ dessa instruktioner:

- 1. Skriv ut en HP-rapportsida.
- 2. Leta reda på skrivarens IP-adress.
- Starta din webbläsare.
 - Obs! Använd Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare, Netscape 4.75 eller senare eller Apple Safari 1.0 eller senare.
- 4. Ange skrivarens IP-adress i adressrutan och tryck på Retur.

En personlig brandvägg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn

Den personliga brandväggen är ett säkerhetsprogram som skyddar din dator mot intrång. Brandväggen kan dock störa kommunikationen mellan datorn och skrivaren.

Om du inte kan kommunicera med skrivaren kan du pröva att inaktivera brandväggen. Om du fortfarande inte kan kommunicera med skrivaren, aktivera brandväggen igen.

Om du lyckas kommunicera med skrivaren när brandväggen är inaktiverad kan det vara en god idé att tilldela skrivaren en statisk IP-adress och återaktivera brandväggen. Nätverkshandboken som medföljer skrivaren visar hur du tilldelar skrivaren en statisk IP-adress.

11.2 Problem med trådlös kommunikation

Skriv ut en HP-rapportsida.

Om du inte kan skriva ut HP-rapportsidan bör du kontrollera följande:


- Att skrivaren är inställd och tillkopplad.
- · Att bläckpatronerna är rätt isatta.
- Att skrivaren är tillkopplad och att pappersfacket är fyllt.
- · Att inga papper har fastnat i skrivaren.

Om något av ovanstående inte stämmer går du till sidan Skrivaren skriver inte ut.

Om du kan skriva ut nätverksinställningssidan kan du pröva att göra följande:

Kontrollera statuslampan för trådlös kommunikation

Titta på skrivarens Statuslampa för trådlös kommunikation:



Om statuslampan för trådlös kommunikation är tänd försöker du skriva ut dokumentet igen och tittar sedan på statuslampan för trådlös kommunikation:

Statuslampan för trådlös kommunikation	Uppgift
Blinkar - ((P))-	Skrivarens trådlösa kommunikation fungerar som den ska. Pröva dessa lösningar igen.
Blinkar inte	Den trådlösa radioenheten fungerar men skrivaren och datorn kan inte kommunicera. • Skrivarens nätverksinställningar stämmer inte överens med ditt nätverks inställningar. Följ dessa instruktioner. • Datorn kan vara inställd på fel profil. Följ dessa instruktioner. • Att inte en personlig brandvägg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn. Följ dessa instruktioner.

Skrivarens nätverksinställningar stämmer inte överens med nätverkets inställningar

Skrivarens nätverksinställningar måste stämma överens med ditt nätverks inställningar.

Skrivaren har fel nätverksinställningar

1. Ta reda på dina nätverksinställningar genom att göra något av följande:

Skrivarens kommunikationsläge	Uppgift
Infrastrukturnätverk	Starta inställningsverktyget för den trådlösa åtkomstpunkten.
Ad hoc-nätverk	Öppna TCP/IP-kontrollpanelen.

2. Jämför nätverkets inställningar med de inställningar som visas i HP-rapporten. Observera skillnaderna. Möjliga problem kan vara:

Problem	Lösning
Den trådlösa åtkomstpunkten filtrerar maskinvaruadresser (MAC-adresser)	Följ dessa instruktioner.
En av följande inställningar i skrivaren kan vara felaktig:	
kommunikationssätt	
nätverksnamn (SSID)	Fäli dassa instruktionen
kanal (endast ad hoc-nätverk)	Följ dessa instruktioner.
autentiseringstyp	
kryptering	
• WPA	

3. Skriv ut dokumentet igen.

Om dokumentet ändå inte skrivs ut återställer du skrivaren till originalinställningarna och installerar om skrivarprogramvaran från CD-skivan med skrivardrivrutiner.

Datorn är inställd på fel nätverksprofil

En nätverksprofil är en uppsättning inställningar som gäller för ett visst trådlöst nätverk. En dator kan ha flera profiler (t.ex. en för hemmanätverket och en annan för kontorets nätverk).

I kontrollpanelen **Location Manager** kan du skapa och redigera nätverksprofiler.

Svag radiosignal

Om skrivaren är långsam i utskrifterna kan det bero på för svag radiosignal. Titta på signalstyrkeindikatorn. Om ingen eller bara en av staplarna är tänd följer du anvisningarna nedan.

Minska störningar i trådlösa nätverk

Följande tips kan hjälpa dig att minska risken för störningar i ditt trådlösa nätverk:

- De trådlösa enheterna bör inte placeras i närheten av stora metallobjekt som arkivskåp eller elektromagnetiska apparater som mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Sådana objekt kan störa radiosignalerna.
- Håll de trådlösa enheterna borta från större byggnadsstrukturer. Dessa objekt absorberar radiosignaler och minskar signalstyrkan.
- I ett infrastrukturnätverk ska du placera åtkomstpunkten centralt, helst på ett sådant sätt att inga större objekt skymmer den från enheterna i nätverket.
- Enheterna i nätverket får inte placeras för långt ifrån varandra.

En personlig brandvägg hindrar kommunikationen mellan skrivaren och datorn

Den personliga brandväggen är ett säkerhetsprogram som skyddar din dator mot intrång. Brandväggen kan dock störa kommunikationen mellan datorn och skrivaren.

Om du inte kan kommunicera med skrivaren kan du pröva att avaktivera brandväggen. Om du fortfarande inte kan kommunicera med skrivaren, aktivera brandväggen igen.

Om du lyckas kommunicera med skrivaren när brandväggen är avaktiverad kan det vara en god idé att tilldela skrivaren en statisk IP-adress och återaktivera brandväggen. Nätverkshandboken som medföljde skrivaren visar hur du tilldelar skrivaren en statisk IP-adress.

Den trådlösa åtkomstpunkten har ett filter för MAC-adresser

MAC-filtrering är en säkerhetsfunktion. Med MAC-filtrering är den trådlösa åtkomstpunkten inställd med en lista över MAC-adresser (kallas också för "maskinvaruadresser") för enheter som har tillåtelse att använda nätverket genom åtkomstpunkten.

Om åtkomstpunkten saknar maskinvaruadressen för en enhet som försöker använda nätverket kommer åtkomstpunkten inte tillåta att den enheten kommunicerar med nätverket.

Om MAC-filtrering används måste skrivarens MAC-adress vara angiven i åtkomstpunktens lista över giltiga MAC-adresser.

- 1. Skriv ut en HP-rapportsida.
- 2. Skrivarens maskinvaruadress framgår av HP-rapporten.
- 3. Starta åtkomstpunktens inställningsverktyg och lägg till skrivarens maskinvaruadress i listan över giltiga MAC-adresser.

Skrivaren har fel nätverksinställningar

Du kommer inte kunna kommunicera med skrivaren om någon av följande nätverksinställningar i skrivaren är felaktig:

- · kommunikationssätt
- nätverksnamn (SSID)
- kanal (endast ad hoc-nätverk)
- autentiseringstyp
- kryptering
- WPA

Korrigera skrivarens nätverksinställningar genom att följa de här instruktionerna:

- 1. Anslut skrivaren till ditt nätverk eller din dator med en Ethernet-kabel.
- Öppna skrivarens inbäddade webbserver.
- Klicka på fliken Nätverk och sedan på Trådlös (802.11) under rubriken Anslutningar.
- Starta guiden för trådlös anslutning på fliken Inställningar för trådlös och ändra skrivarinställningarna så att de stämmer överens med nätverkets.
- 5. Stäng skrivarens webbserver och koppla från Ethernet-kabeln från skrivaren.

11.3 Skrivaren skriver inte ut

Kontrollera följande:

- · Att skrivaren är ansluten till strömkällan.
- Att alla kablar är ordentligt anslutna.
- · Att skrivaren är på.
- Att bläckpatronerna är rätt isatta.
- · Att papper eller annat material är rätt ilagt i inmatningsfacket.
- · Att skrivarluckan är stängd.
- · Att den bakre luckan eller enheten för dubbelsidig utskrift är ansluten.

Kontrollera skrivarlamporna

Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gör dig uppmärksam på potentiella problem.

För mer information, se skrivarlamporna lyser eller blinkar.

Kontrollera skrivarkabelanslutningen

Om skrivarkabeln är ansluten till en USB-hubb kan en utskriftskonflikt uppstå. Använd någon av de här metoderna för att lösa problemet:

- Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn.
- · Använd inte andra USB-enheter anslutna till hubben vid utskrift.

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut

Välj det avsnitt nedan som stämmer bäst med problemet:


- Papperstrassel
- Meddelande om att papperet är slut
- · Skrivaren matar ut papperet

11.4 Papperstrassel

Försök inte ta bort papper som fastnat från skrivarens framsida.

Så här får du bort ett papper som fastnat:

- Tryck på knappen Fortsätt.
 Om papperet fortfarande sitter fast, gå till nästa steg.
- 2. Tryck de två spärrarna på den bakre luckan mot varandra och ta bort luckan.



- Ta bort alla papper inuti skrivaren genom att dra ut dem på baksidan av skrivaren.
 - Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade från etikettarket när det matades genom skrivaren.
- 4. Sätt tillbaka den bakre luckan.



5. Tryck på knappen Fortsätt.

Tillbehör?



Om skrivaren har ett tillbehör för dubbelsidig utskrift gör du så här för att ta bort ett papper som fastnat i enheten för dubbelsidig utskrift.



Om skrivaren har ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack gör du så här för att ta bort ett papper som fastnat i enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

11.5 Pappersproblem

Skrivaren drar in flera ark på en gång

Pappersvikt

Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet väger mindre än den rekommenderade minimivikten. Använd papper med rekommenderad pappersvikt. Mer information om pappersvikt finns i referenshandboken som medföljde skrivaren.

Papperet har lagts i på fel sätt

Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet ligger för långt in i skrivaren. Lägg i papper i pappersfacket på nytt och skjut in papperet tills du känner motstånd.

Skrivaren kan även råka dra in flera ark om du lägger in olika typer av papper i skrivaren. Det kan till exempel vara så att fotopapper blandats med vanligt papper. Töm pappersfacket och lägg endast i den papperstyp som passar för det dokument som just skrivs ut.

Skrivaren drar inte in papperet

Pröva något av följande:

- Ta bort en del ark från pappersfacket.
- Ta bort papperet från facket och lägg i det igen.
- · Använd en annan typ av papper.

Skrivaren matar ut papperet

Om skrivaren matar ut papperet kan du pröva något av följande:

- Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus. Skrivaren kanske står i direkt solljus. Det påverkar den automatiska papperstypsensorn.
- · Välj någon annan papperstyp än Automatisk.
- När du kalibrerar färg måste både den trefärgade patronen och fotobläckpatronen installeras.
- Följ de här anvisningarna när du skriver ut ett kantfritt dokument.

Andra pappersproblem

- Information om hur du tar ut papper som fastnat finns på sidan om papperstrassel.
- Om du får ett meddelande om att papperet tagit slut, se sidan med felmeddelanden.

11.6 Utskriftskvaliteten är dålig

Du kan hitta tips för foton med dålig utskriftskvalitet på sidan för felsökning för foton.

Bläckstrimmor och saknade linjer

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor, kan bläckpatronerna innehålla för lite bläck eller behöva rengöras.

Utskriften är blek

- 1. Kontrollera att ingen av bläckpatronerna har för lite bläck.
 - Om bläcknivån är låg i någon bläckpatron kan utskriftskvaliteten förbättras om du byter ut bläckpatronen.
 - Om bläckpatronen inte har för lite bläck kan du pröva att rengöra bläckpatronen.
- Kontrollera att det finns en svart bläckpatron i skrivaren.
 - Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter är bleka kanske du endast skriver ut med den trefärgade bläckpatronen. Om du vill få optimal svart utskriftskvalitet ska du sätta i en svart bläckpatron som ett komplement till den trefärgade bläckpatronen.
- 3. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.



- 1. Skyddstejp
- 4. Du kan eventuellt välja en högre utskriftskvalitet.

Öka bläckmängden

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Bläck.
- 3. Flytta skjutreglaget för Bläckmängd till Mörk.
- 4. Flytta skjutreglaget för Torktid till Mer.
- 5. Klicka på Skriv ut.

Tomma sidor skrivs ut

- Skyddstejpen kanske fortfarande är kvar på bläckpatronerna. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.
- Det kan vara slut på bläck i bläckpatronerna. Byt den ena eller båda tomma bläckpatronerna.
- Skrivaren kanske står i direkt solljus. Solljuset kan påverka den automatiska papperstypsensorns funktion. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.
- Du kanske försöker skriva ut ett kantfritt dokument trots att endast den svarta bläckpatronen är installerad. När du skriver ut kantfria dokument måste den trefärgade bläckpatronen vara installerad tillsammans med en annan bläckpatron.

Det blir för mycket eller för lite bläck på sidan

Följ de här anvisningarna när du justerar bläckmängden:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Bläck.
- 3. Flytta skjutreglaget för **Bläckmängd** till **Ljus** eller **Mörk**.
- 4. Klicka på Skriv ut.

11.7 Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt

Text och bilder är felriktade

Om texten och bilderna på dina utskrifter är felriktade bör du justera bläckpatronerna.

Kuvertet skrivs ut snett

- 1. Stick in fliken i kuvertet innan du lägger det i pappersfacket.
- 2. Se till att pappersledarna ligger tätt intill papperets kanter.
- 3. Skriv ut på kuvertet igen.

Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek.
 - Skala: Välj och ställ in skalor för text och grafik så att de anpassas till papperet
 - Riktning: Kontrollera riktningen.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Layout.
- 4. När **Delning** är valt och du inte skriver ut en affisch klickar du på **Flera sidor per ark** och sedan på **1 (Normal)** i rutan **Sidor per ark**.

De nya utskriftsinställningarna används inte

I en del program kan du göra vissa inställningar. Programmets skrivarinställningar kan skilja sig från skrivarinställningarna i dialogrutorna Skriv ut och Utskriftsformat.

Ändra skrivarinställningarna i programmet så att de stämmer överens med inställningarna i **Skriv ut** eller **Utskriftsformat**.

11.8 Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt

Kontrollera pappersfacket

- 1. Lägg i fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.
- 2. Skjut in papperet så långt det går.
- 3. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

Kontrollera skrivarinställningarna

1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera följande inställningar:

Flik	Inställning
Sidegenskaper	Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
Sidegenskaper	Riktning: Korrekt riktning

2. Öppna dialogrutan Skriv ut och kontrollera följande inställningar:

Flik	Inställning
Allmänt	Källa: Övre facket
Papperstyp och kvalitet	Papperstyp: Önskad typ av fotopapper
rapperstyp och kvalitet	Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
Digitalt foto	Om du vill se alternativen för förbättring av foto (se digitalt foto)

Färgerna skiftar eller är felaktiga

Gör så här om färgerna på fotot ser ut att skifta eller är felaktiga:

- 1. Justera bläckpatronerna.
- 2. Skriv ut fotot igen.
- Om f\u00e4rgen fortfarande skiftar eller \u00e4r felaktig kan du kalibrera f\u00e4rgen.
 En fotobl\u00e4ckpatron m\u00e4ste installeras innan du kan kalibrera f\u00e4rgerna.
- 4. Skriv ut fotot igen.
- 5. Om färgerna fortfarande skiftar eller är felaktiga öppnar du dialogrutan Skriv ut och väljer fliken **Färg**. Gör sedan något av följande:
 - Om färgerna är för gula kan du flytta skjutreglaget för Färgton till Kallare.
 - Om färgerna är för blå kan du flytta skjutreglaget för **Färgton** till **Varmare**.
- 6. Skriv ut fotot igen.
- Om f\u00e4rgerna fortfarande skiftar eller \u00e4r felaktiga kan du justera bl\u00e4ckpatronerna.

Fotot är delvis blekt Fotot har bleka kanter





Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.

Instruktioner om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper.

Fotot är blekt innanför kanterna



Försök med följande:

- Installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Roterar utskriftsbilden 180 grader.

11.9 Banderollpapper skrivs inte ut på rätt sätt

Kontrollera pappersfacket

- Veckla ut och vik ihop papperet när flera ark har matats samtidigt i skrivaren.
- Se till att banderollpappersbuntens fria ände är överst och riktad ner i skrivaren.
- · Kontrollera att banderollpapper används för utskriften.

Kontrollera skrivarinställningarna

Öppna dialogrutan Utskriftsformat och kontrollera följande inställning:

Ruta	Inställning
Sidegenskaper	Pappersstorlek: Välj A4, banderollpapper eller US Letter, banderollpapper

Kontrollera programvaran

Kontrollera att det program du använder kan skriva ut banderollpapper. Det är inte alla program som skriver ut banderollpapper.

11.10 Problem med kantfri utskrift

Anvisningar

Följ de här anvisningarna när du skriver ut kantfria utskrifter:

- Kontrollera att den pappersstorlek som har valts i dialogrutan Utskriftsformat överensstämmer med storleken på det papper som ligger i inmatningsfacket.
- Välj papperstyp på fliken Papperstyp och kvalitet.
- Skriv inte ut kantfria dokument i reservbläcksläge. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.

Fotot är delvis blekt Fotot har bleka kanter





Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.

Instruktioner om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper.

Fotot är blekt innanför kanterna



Försök med följande:

- Installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Roterar utskriftsbilden 180 grader.

Strimmor förekommer på fotot



Försök med följande:

- Installera en fotobläckpatron i skrivaren.
- Roterar utskriftsbilden 180 grader.

Bilden skrivs ut snett



Följ anvisningarna om bilden skrivs ut snett:

- 1. Ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
- 2. Lägg i papperet korrekt i inmatningsfacket.
- 3. Kontrollera att pappersledarna ligger an ordentligt mot papperet.

Utskrift med oönskad kant Gäller de flesta fotopapperstyper





Justera bläckpatronerna om det blir en oönskad kant på utskriften.

Fotopapper med avrivningsflik

Ta bort fliken om kanten är på avrivningsfliken.



Om kanten hamnar ovanför avrivningsfliken måste du rikta in bläckpatronerna.



11.11 Felmeddelanden

Meddelande om att papperet är slut

När det finns papper i inmatningsfacket eller det undre facket

- 1. Kontrollera följande:
 - Att det finns tillräckligt med papper i pappersfacket (åtminstone tio ark).
 - · Att pappersfacket inte är för fullt.
 - Att pappersbunten ligger mot pappersfackets baksida.
- 2. Skjut in pappersledarna så att de ligger *stadigt an* mot pappersbuntens kanter.
- 3. Tryck på knappen Fortsätt för att fortsätta skriva ut.

När inmatningsfacket eller det undre facket är tomt

- 1. Lägg i papper i pappersfacket.
- 2. Tryck på knappen Fortsätt för att fortsätta skriva ut.

Ett felmeddelande om fel på bläckpatronerna visas

Bläckpatronens statuslampa tänds när det är lite bläck kvar i den ena eller båda bläckpatronerna.

Lampan blinkar när en eller båda bläckpatronerna är felinstallerad eller inte fungerar korrekt.

Anvisningar om hur du kommer till rätta med felet finns i avsnittet om skrivarlampor som lyser eller blinkar.

11.12 Skrivarens lampor lyser eller blinkar

Vad indikerar lamporna?

Skrivarens lampor indikerar skrivarens status.

Statuslampan för trådlös anslutning blinkar

Information om lampan för trådlös status hittar du på sidan Trådlös statuslampa.

Strömlampan blinkar

När strömlampan blinkar förbereder skrivaren en utskrift.

Den slutar blinka när skrivaren har tagit emot alla data.

Lampan för fortsatt utskrift blinkar

Det kan ha uppstått papperstrassel

Följ anvisningarna för att reda ut papperstrassel.

Statuslampan för bläckpatronerna lyser eller blinkar

Om lampan lyser och inte blinkar

Kontrollera om någon bläckpatron snart är tom.

Om bläckpatronen innehåller för lite bläck kan du pröva att byta bläckpatronen.

Om det finns tillräckligt med bläck kvar i båda bläckpatronerna trycker du på knappen **Fortsätt**. Om statuslampan för bläckpatronerna fortsätter att lysa stänger du av skrivaren och sätter på den igen.

Om lampan lyser och blinkar

Kontrollera att rätt bläckpatroner är installerade.

Om du skrev ut ett ramlöst dokument när lampan började blinka, kan du följa nedanstående riktlinjer.

I annat fall, följ dessa anvisningar:

- Öppna den övre luckan och ta bort patronen med svart bläck eller fotopatronen. Stäng sedan luckan.
- 2. Gör något av följande:
 - *Om lampan blinkar*. Öppna den övre luckan och byt ut den patron du tagit ut. Ta sedan ut den trefärgade bläckpatronen. Gå vidare till steg 3.
 - Om lampan är släckt: Det är fel på den bläckpatron du tagit ut. Gå vidare till steg 3.

3. Rengör bläckpatronen manuellt.

Sätt tillbaka bläckpatronen i skrivaren när du har rengjort den.

Om statuslampan för bläckpatronen fortsätter att blinka byter du ut bläckpatronen.

Alla lampor blinkar

Starta om skrivaren.

- Tryck på strömknappen för att stänga av skrivaren och tryck sedan på strömknappen igen för att slå på skrivaren.
 - Gå vidare till steg 2 om de fortsätter att blinka.
- 2. Tryck på **strömknappen** för att stänga av skrivaren.
- Koppla ifrån nätsladden från eluttaget.
- 4. Koppla in nätsladden till eluttaget.
- 5. Tryck på **strömknappen** när du vill slå på skrivaren.

Nätsladdslampa

Lampan på nätsladden tänds när det går ström genom sladden. Om lampan är släckt går det ingen ström genom sladden.

11.13 Dokumentet skrivs ut långsamt

Att skrivaren är långsam kan bero på flera saker.

Flera program är öppna

Datorn har inte de resurser som krävs för att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal hastighet.

Om du vill öka utskriftshastigheten bör du stänga alla program som inte används medan du skriver ut.

Resurskrävande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut

Det tar längre tid att skriva ut dokument som innehåller grafik eller fotografier än textdokument.

Utskriftsläget Bästa eller Maximalt dpi används

Skrivaren skriver ut långsammare om du har valt utskriftsläget **Bästa** eller **Maximalt dpi**. Om du vill öka utskriftshastigheten måste du välja ett annat utskriftsläge.

Skrivardrivrutinen är gammal

En för gammal drivrutin kan ha installerats.

Information om hur du uppdaterar skrivardrivrutinen finns på HP:s webbplats www. hp.com/support.

Dubbelsidig dokument skrivs ut

Det tar längre tid att skriva ut dubbelsidiga dokument än enkelsidiga.

Datorn uppfyller inte systemkraven

Om datorn inte har tillräckligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme på hårddisken arbetar skrivaren långsammare.

- Kontrollera att datorns hårddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet uppfyller systemkraven.
 - Mer information om systemkraven finns i referenshandboken som medföljde skrivaren.
- 2. Du kan frigöra utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte används.

Skrivaren skriver ut i reservbläcksläge

Det kan gå långsammare att skriva ut om skrivaren är i reservbläcksläge.

Utskriftshastigheten ökar om du använder två bläckpatroner i skrivaren.


11.14 Om problemen kvarstår

Om du fortfarande har problem när du har följt anvisningarna i avsnitten om felsökning bör du starta om datorn.

Om problemen kvarstår när du har startat om datorn, gå till HP kundtjänst på www. hp.com/support.

12 Extra tillbehör

HP-skrivaren har följande extra tillbehör.



Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift

250-arks fack för vanligt papper

Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Om skrivaren saknar ett tillbehör kan det köpas separat hos en HP-återförsäljare. Artikelnumren finns i listan över tillbehör.

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

12.1 Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift (duplexenhet)

Enheten för dubbelsidig utskrift är en särskild maskinvaruenhet som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på båda sidor.

Det finns flera fördelar med att använda en enhet för dubbelsidig utskrift. Du kan göra följande:

- Skriva ut på båda sidor utan att behöva lägga tillbaka papperet i skrivaren för hand.
- Använda färre papper eftersom båda sidorna på ett ark används.
- Skapa proffsiga broschyrer, rapporter, nyhetsbrev och andra specialutskrifter.

Om skrivaren saknar en enhet för dubbelsidig utskrift kan du köpa till den separat från någon auktoriserad HP-återförsäljare.

Obs! Enheten för dubbelsidig utskrift finns inte i alla länder/regioner.



Enheten för dubbelsidig utskrift hanterar endast vissa papperstyper. En lista över papperstyper som hanteras finns i specifikationen för enheten för dubbelsidig utskrift.

Läs mer om hur du installerar och aktiverar enheten för dubbelsidig utskrift.


Med enheten för dubbelsidig utskrift kan du skriva ut ett dubbelsidigt dokument eller häfte automatiskt.

Följ dessa anvisningar för att lösa problem med automatisk dubbelsidig utskrift.

12.1.1 Installera enheten för dubbelsidig utskrift

Följ anvisningarna för att ansluta enheten för dubbelsidig utskrift till skrivaren:

 Tryck de två spärrarna på skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort luckan.



Obs! Spara den bakre luckan. För att du ska kunna skriva ut måste antingen enheten för dubbelsidig utskrift vara ansluten till skrivaren eller den bakre luckan sitta fast.

Sätt in enheten för dubbelsidig utskrift bak i skrivaren och se till att den sitter fast på båda sidorna.



Obs! Tryck inte på knapparna på sidorna av enheten när du sätter in det i skrivaren. Knapparna används endast när enheten ska tas loss från skrivaren.

12.1.2 Automatisk utskrift av häfte

Något av följande tillbehör måste vara anslutet till skrivaren för att det ska gå att skriva ut ett häfte automatiskt:



Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift



Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehören för dubbelsidig utskrift kan endast hantera vissa papperstyper. En lista över de papperstyper som hanteras finns i specifikationerna för Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift eller Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

Om skrivaren inte har något tillbehör för dubbelsidig utskrift eller om du vill skriva ut på en papperstyp som inte hanteras måste du använda manuell dubbelsidig utskrift.


Anvisningar

Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Utskrift

Följ de här anvisningarna för att skriva ut ett häfte:

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Layout.



- 3. Klicka på Häfte i menyn.
- 4. Välj en pappersstorlek i den nedrullningsbara listan Skriv ut på.
- När du vill att sidorna ska ordnas från höger till vänster markerar du kryssrutan Höger till vänster.

Obs! För de flesta språk ska kryssrutan Höger till vänster vara avmarkerad.

6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

När första sidan är utskriven gör skrivaren en paus medan bläcket torkar. När bläcket är torrt åker papperet tillbaka in i enheten för dubbelsidig utskrift och andra sidan skrivs ut.

Obs! Ta inte ut papperet ur skrivaren förrän båda sidorna är utskrivna.

12.1.3 Problem vid automatisk dubbelsidig utskrift

Alternativet för automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt

Kontrollera följande:

- Enheten för dubbelsidig utskrift är ansluten till skrivaren och aktiverad i Väljaren.
- Att en papperstyp som fungerar är vald i dialogrutan Utskriftsformat.

 Att en papperstyp som fungerar är vald på fliken Papperstyp och kvalitet i dialogrutan Skriv ut.

En lista över materialtyper och storlekar som hanteras finns i specifikationen för enheten för dubbelsidig utskrift.

Utskriften är enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift är vald

Kontrollera följande:

- Att fotopapperet inte är böjt om du skriver ut på dubbelsidigt fotopapper.
 Fotopapperet måste vara plant. Mer information finns under förvaring och hantering av fotopapper.
- Den papperstyp som är vald i dialogrutan Utskriftsformat fungerar med duplexenheten.
- Den papperstyp som är vald på fliken Papperstyp och kvalitet fungerar ihop med duplexenheten.

Om materialtypen eller storleken inte hanteras av duplexenheten kan du skriva ut dokumentet enligt anvisningarna för manuell dubbelsidig utskrift.

Bindningsmarginalen är på fel ställe

Du kan ha valt fel pappersriktning.

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Layout.
- 3. Kontrollera att du har valt rätt sorts bindning:
 - Knappen Häfte används när papperen binds längs sidan.
 - Knappen Block används när papperen binds i överkanten.

12.1.4 Specifikationer för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift

Mått när enheten är ansluten till skrivaren

124,6 mm hög x 320,5 mm bred x 77,7 mm djup

Snedhet (andra sidan av ett utskrivet ark)

Vanligt papper: +/- 0,009 mm/mm

Kort: +/- 0,006 mm/mm Kuvert: +/- 0,012 mm/mm

Materialvikt

Letter/A4: 60 - 90 g/m²

Kort: Upp till 200 g/m² (max 412,5 g/m² registerkort)
Specialpapper: Upp till 160 g/m² (165 g/m² brevpapper)

Materialstorlekar

Storleksintervall: 81 x 117 mm till 216 x 297 mm

Papper:

US Letter: 216 x 279 mm
Executive: 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5: 182 x 257 mm

Kort:

127 x 203 mm

• 102 x 152 mm

A6: 105 x 148,5 mm
Hagaki: 100 x 148 mm
L-storlek: 89 x 127 mm

12.2 Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Med 250-arksfacket för vanligt papper ökar du skrivarens papperskapacitet till 400 ark. Facket är mycket användbart vid utskrift av stora volymer och vid tillfällen då du vill använda inmatningsfacket för specialmaterial, till exempel brevpapper, men ändå vill ha vanligt papper lätt tillgängligt.



Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper hanterar bara vissa pappersstorlekar. En lista över vilka pappersstorlekar som kan användas finns i specifikationerna för tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper.

Om 250-arksfacket för vanligt papper inte levereras med skrivaren kan det köpas separat från en auktoriserad HP-försäljare.

Obs! 250-arksfacket för vanligt papper kan inte beställas i alla länder/regioner.

Information om hur du installerar tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper.


Information om hur du fyller på med papper i tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper.

Använd tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper för att spara tid när du ska skriva ut.

12.2.1 Installera 250-arksfacket för vanligt papper

Så här installerar du 250-arksfacket för vanligt papper:

- 1. Stäng av skrivaren.
- Välj en plats att ställa skrivaren på och placera 250-arksfacket för vanligt papper på platsen.
- 3. Lyft skrivaren försiktigt och passa in den ovanför pappersfacket.



4. Placera skrivaren försiktigt ovanpå pappersfacket.

12.2.2 Fylla på papper i 250-arksfacket för vanligt papper


Två delar

250-arksfacket för vanligt papper har två delar.



- 1. Modul
- 2. Nedre fack

Det nedre facket har tre storleksjusterare.



- 1. Pappersledare för bredd
- 2. Pappersbreddspärr
- 3. Pappersledare för längd

Obs! Om du ändrar pappersstorlek i pappersfacket måste du ställa in alla tre pappersledarna.

Ställa in pappersstorleken

När du ändrar pappersstorleken i pappersfacket måste alla tre pappersledarna ställas i korrekt position.

Så här ställer du in pappersstorleken:

1. Ta bort det nedre facket från modulen.




2. Flytta pappersledaren för bredd tills pilen står jäms med rätt inställning.



1. Flytta pilarna i linje

Obs! Vill du skriva ut på papper med formatet Legal ställer du pappersledaren för bredd på LTR.

3. Ställ in breddspärren genom att försiktigt sätta ner den i rätt hål.



- 1. Luta breddspärren framåt.
- 2. Sätt in breddspärren i rätt hål
- 3. Fäll breddspärren bakåt tills den snäpper fast

Obs! Vill du skriva ut på papper i formatet Legal ställer du breddspärren på LTR.

4. Ställ in pappersledaren för längd genom att flytta den tills pilen ligger jäms med pappersstorleken.



1. Flytta pilarna i linje

Obs! Vill du skriva ut på papper med formatet Legal drar du ut pappersledaren för längd så långt det går.

Fylla på papper

Så här fyller du på papper:

- 1. Ta bort det nedre facket från modulen.
- 2. Se till att alla tre pappersledarna är korrekt inställda.

3. Lägg i papperet i det nedre facket.



4. Sätt in det nedre facket i modulen tills den klickar på plats.



12.2.3 Specifikationer för 250-arksfack för vanligt papper

Mått

448 mm bred x 65 mm hög x 384 mm djup

Vikt

1,99 kg

Materialvikt

Letter/A4-papper: 60 - 105 g/m2

Materialstorlekar

US Letter: 216 x 279 mm Executive: 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5: 182 x 257 mm

12.3 Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack är en maskinvaruenhet som har ett bakre fack för små material och en enhet för dubbelsidig utskrift på både stora och små material.



- Vykort och andra små material kan automatiskt skrivas ut dubbelsidigt om de läggs i det bakre facket.
- Fotopapper och kuvert kan skrivas ut enkelsidigt om de läggs i det lilla pappersfacket.
- Du kan skriva ut dubbelsidiga dokument automatiskt.

Medföljde inte tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack kan det köpas separat från en auktoriserad HP-återförsäljare.

Tillbehöret hanterar endast vissa papperstyper. En lista över vilka papperstyper som kan användas finns i specifikationerna för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

Obs! Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan inte beställas i alla länder/regioner.

Här hittar du information om hur du installerar och aktiverar tillbehöret.


Här hittar du information om hur du ställer in skrivaren så att tillbehöret används vid utskrift från digitalkamera.

Följ dessa tips när du behöver lösa utskriftsproblem med tillbehöret.

12.3.1 Installera enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack


Så här installerar du enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack:

 Tryck de två spärrarna på skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort luckan.



Spara den bakre luckan. Skrivaren kan inte skriva ut om inte den bakre luckan sitter fast.

2. Skjut in tillbehöret på baksidan av skrivaren tills båda sidorna snäpper fast.



Obs! Tryck inte på knapparna på sidorna av tillbehöret när du sätter in det i skrivaren. Dessa knappar används endast när tillbehöret ska tas loss från skrivaren.

12.3.2 Aktivera enheten för dubbelsidig utskrift

- 1. Öppna Väljaren och välj skrivaren.
- 2. Klicka på Ställ in.

Dialogrutan Skrivarinställning visas.

- 3. Välj Installerad i menyn Duplexenhet och klicka på OK.
- 4. Stäng Väljaren.

Obs! När enheten väl är aktiverad behöver den inte aktiveras varje gång du skriver ut.

12.3.3 Utskrift av vykort


Anvisningar

- Använd endast kort som uppfyller specifikationerna för enheten för automatiskt dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Mer information finns i specifikationerna för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.
- Om du skriver ut många kort bör du ta bort bunten av utskrivna kort ur skrivarens utmatningsfack när ungefär halva utskriften är klar.
- Överskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 100 kort.


Förbereda en utskrift

- 1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
- 2. Fäll fram pappersspaken och lägg i korten.

Kortens adressida ska vara vänd utåt.



- 3. Släpp pappersspaken.
- 4. Skjut in pappersledaren för bredd mot kortens kant.



Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Bakre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet och gör följande inställningar:
 - Papperstyp: Vanligt papper eller lämplig papperstyp
 - Utskriftskvalitet: Normal, Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

12.3.4 Små foton

Anvisningar

- För bästa resultat bör du använda en fotobläckpatron tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.
- Använd HP Premium Plus fotopapper för att få bästa beständighet mot blekning och installera en fotobläckpatron i skrivaren.


- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om förbättring av foton.
- Genom att använda HP vanligt fotopapper, halvglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om förvaring av fotopapper
- Överskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 80 ark fotopapper.

Förbereda en utskrift


- 1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
- 2. Fäll fram pappersspaken och lägg i fotopapperet.

Utskriftssidan av fotopapperet ska vändas utåt.

Obs! Om fotopapperet har en avrivningsflik måste fliken vändas uppåt och inte mot skrivaren.



- 3. Släpp pappersspaken.
- 4. Skjut in pappersledaren för bredd mot fotopapperets kant.



Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ange följande inställningar:
 - Pappersstorlek: Önskad pappersstorlek
 - Obs! Välj en fotopappersstorlek för foto utan kant när du skriver ut ett kantfritt foto.
 - · Riktning: Korrekt riktning
- 2. Klicka på OK.
- 3. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- Välj fliken Allmänt. I den nedrullningsbara listan Papperskälla klickar du på Bakre facket.
- 5. Välj fliken Papperstyp och kvalitet och gör följande inställningar:
 - · Papperstyp: Önskad typ av fotopapper
 - Utskriftskvalitet: Bästa eller Maximalt dpi
- 6. Ställ in alternativen HP digitalt foto om du vill använda dem.
- 7. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

12.3.5 Kuvert


Anvisningar

- Undvik att använda följande typer av kuvert:
 - · Kuvert med klämmor eller fönster
 - · Kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter
 - · Kuvert som är glatta eller har relieftryck
 - · Kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt


- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i det bakre facket.
- Överskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 80 kuvert.

Förbereda en utskrift

- 1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
- Fäll fram pappersspaken och lägg i kuverten.Lägg i kuverten med adressidan utåt och fliken till vänster.



- 3. Släpp pappersspaken.
- 4. Skjut in pappersledaren för bredd mot kuvertens kant.



Utskrift

- 1. Öppna dialogrutan Utskriftsformat och ställ in pappersstorlek, skalning och riktningsalternativ om så behövs.
- 2. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 3. Välj fliken Papperstyp och kvalitet.

- 4. I den nedrullningsbara listan Papperstyp klickar du på Vanligt papper.
- 5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut.

12.3.6 Problem med enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Papperstrassel


Försök inte ta bort papper som fastnat från skrivarens framsida.

Så här tar du bort papper som fastnat i enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

- 1. Stäng av skrivaren.
- 2. Tryck på knapparna på den högra och vänstra sidan av enheten och ta loss den från skrivaren.




Varning! Ta loss enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack innan du öppnar den för att ta bort papper som fastnat.




- 3. Ta bort alla papper inuti skrivaren.
- 4. Lyft på spaken bakpå enheten och haka loss det lilla pappersfacket.



5. Fäll ner det lilla pappersfacket och öppna den nedre luckan på tillbehöret.



- 1. Fäll ner det lilla pappersfacket
- 2. Öppna den nedre luckan
- 6. Ta bort alla papper inuti tillbehöret.
- 7. Stäng tillbehöret och lås ihop det genom att fälla upp den bakre spaken.
- 8. Sätt tillbaka tillbehöret på skrivaren.



Alternativet för automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt

Kontrollera följande:

- Duplexenheten är ansluten till skrivaren och aktiverad i Väljaren.
- Att en papperstyp som fungerar är vald i dialogrutan Utskriftsformat.
- Att en papperstyp som fungerar är vald på fliken Papperstyp och kvalitet i dialogrutan Skriv ut.

En lista över materialtyper och storlekar som hanteras finns i specifikationen för duplexenheten.

Pappersstorleken ändras när alternativet dubbelsidig utskrift väljs

Pappersstorleken hanteras inte av duplexenheten.

Bindningsmarginalen är på fel ställe

Du kan ha valt fel pappersriktning.

- 1. Öppna dialogrutan Skriv ut.
- 2. Välj fliken Layout.
- 3. Kontrollera att du har valt rätt sorts bindning:
 - Knappen Häfte används när papperen binds längs sidan.
 - Knappen **Block** används när papperen binds i överkanten.

Utskriften är enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift är vald

Kontrollera följande:

- Att fotopapperet inte är böjt om du skriver ut på dubbelsidigt fotopapper.
 Fotopapperet måste vara plant. Mer information finns under förvaring och hantering av fotopapper.
- Den papperstyp som är vald i dialogrutan Utskriftsformat fungerar med duplexenheten.
- Den papperstyp som är vald på fliken Papperstyp och kvalitet fungerar ihop med duplexenheten.

Om materialtypen eller storleken inte hanteras av duplexenheten kan du skriva ut dokumentet enligt anvisningarna för manuell dubbelsidig utskrift.

Färgerna är bleka

Om färgerna är bleka kan du pröva att skriva ut det dubbelsidiga dokumentet enligt instruktionerna för manuell dubbelsidig utskrift.

12.3.7 Specifikationer för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Mått när enheten är ansluten till skrivaren

219,3 mm hög x 320,5 mm bred x 142,1 mm djup

Specifikationer för dubbelsidig utskrift

Specifikationer för dubbelsidig utskrift, inklusive snedhet, materialvikt och materialstorlek för papper som matas in i skrivaren via skrivarens inmatningsfack, finns i Specifikationer för enheten för dubbelsidig utskrift.

Specifikationer för litet pappersfack

Materialtjocklek: 7-12 mils

Materialstorlekar:

- · Storleksintervall:
 - Bredd: 81,3 till 106 mm
 - Längd: 116,8 till 304,8 mm
- Kort:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm med flik
 - 4 x 6 tum, 4 x 6 tum med flik
 - A6, 105 x 148 mm
 - Registerkort, 10 x 15 cm
 - L, 89 x 127 mm
- Fotopapper:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm med flik
 - 4 x 6 tum, 4 x 6 tum med flik
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm med flik
 - Panorama 10 x 25 cm, 10 x 25 cm, 10 x 25 cm
- Kuvert:
 - Nr 10 kuvert, 162 x 241 mm
 - Japanskt kuvert nr 4, 90 x 205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Kapacitet för fack:

HP Deskjet 6800 series Användarhandbok

• Fotopapper:

• 4x6, L-storlek: Upp till 80 ark

• Panorama: Upp till 5 ark

· Hagaki:

• Foto: Upp till 80 kort

• Kort:

4x6: Upp till 100A6: Upp till 100

Kuvert:

• Nr 10: Upp till 20

• Japanskt kuvert nr 4: Upp till 20

13 Specifikationer

- Skrivarspecifikationer
- Miljöinformation
- · Återvinning av bläckpatroner

13.1 Skrivarspecifikationer

I referenshandboken som medföljde skrivaren finns fullständiga skrivarspecifikationer, inklusive följande information:

- Typer, storlekar och vikter för papper och annat utskriftsmaterial som kan användas i skrivaren
- · Utskriftshastigheter och upplösning
- Strömkrav

13.2 Miljöinformation

Hewlett-Packard arbetar ständigt med att förbättra tillverkningen av sina deskjetskrivare för att minska den negativa inverkan på kontorsmiljön och på de orter där skrivarna tillverkas, levereras och används.

Minska och eliminera

Pappersanvändning: Skrivarens funktion för dubbelsidig utskrift minskar pappersanvändningen och sparar på naturresurserna. Dessutom kan du som användare med hjälp av knappen för att avbryta utskrift snabbt avbryta en utskrift om det behövs och spara papper. Den här utrustningen är även lämplig för returpapper (i enlighet med EN 12281:2002).

Återvunnet papper: All pappersdokumentation för den här skrivaren är tryckt på återvunnet papper.

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan på ozonlagret, t.ex. freon, har eliminerats från Hewlett-Packard:s tillverkningsprocesser.

Återvinning

Den här skrivaren har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet olika material har hållits till ett minimum utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du snabbt kan komma åt dem för borttagning och reparation.

Skrivarens förpackning: Förpackningsmaterialet för denna skrivare har valts ut för att ge maximalt skydd till minsta möjliga kostnad, samtidigt som vi försökt att minska miljöpåverkan och underlätta återvinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga konstruktion bidrar till att minska både åtgången av förpackningsmaterial och antalet skador.

Plastdelar: Alla större plastdelar är märkta i enlighet med internationell standard. Alla plastdelar som används i skrivarkåpan och chassit är tekniskt återvinningsbara och för alla delarna används en enda polymer.

Produktens livslängd: HP tillhandahåller följande för att din HP Deskjet-skrivare ska få så lång livslängd som möjligt:

- Utökad garanti: Mer information finns i referenshandboken som medföljer skrivaren.
- Återtagning av produkten: Om du vill sända tillbaka den här produkten vid slutet av dess livslängd hittar du anvisningar på www.hp.com/recycle. Om du vill sända tillbaka tomma bläckpatroner till HP finns information i avsnittet om återvinning av bläckpatroner.

Obs! Möjligheten till utökad garanti och återsändning av produkten gäller inte i alla länder/regioner.

Energiförbrukning

Energiförbrukning i avstängt läge: När skrivaren är avstängd förbrukas fortfarande en viss mängd energi. Energiförbrukningen kan förhindras helt genom att du stänger av skrivaren samt drar ur skrivarens nätsladd från det elektriska uttaget.

13.3 Återvinning av bläckpatron

Kunder som vill återvinna sina bläckpatroner från HP kan delta i HP:s program för återlämning och återvinning av bläckpatroner. HP erbjuder detta program i fler länder/regioner än någon annan tillverkare av bläckpatroner. HP erbjuder sina kunder programmet som en kostnadsfri tjänst och en miljövänlig lösning för produkter vars livslängd är slut.

Om du vill delta följer du anvisningarna på HP:s webbplats: www.hp.com/recycle. Programmet är inte tillgängligt i alla länder/regioner. Kunder kan ombes uppge sitt namn, telefonnummer och sin adress.

Eftersom HP:s unika återvinningsprocess är känslig för föroreningar kan vi inte ta hand om bläckpatroner från andra tillverkare. Återvinningens slutprodukter används i tillverkningen av nya produkter och HP måste garantera att materialsammansättningen är konsekvent densamma. För att kunna garantera detta återvinner HP endast bläckpatroner av det egna märket. Programmet omfattar inte påfyllda bläckpatroner.

Återlämnade bläckpatroner plockas sönder för rening till råmaterial som sedan används i tillverkningen av andra produkter. Exempel på produkter som tillverkas av återvunna HP-bläckpatroner är bildelar, brickor som används vid tillverkning av mikrochips, koppartråd, stålplåt och ädelmetaller som används i elektronik. Beroende på modell kan bläckpatronerna återvinnas upp till 65 %. De återstående delarna som inte kan återvinnas (bläck, folie och sammansatta delar) avyttras på ett miljövänligt sätt.

14 Förbrukningsmaterial

- Papper
- USB-kablar
- Tillbehör
- Bläckpatroner

Obs! Tillgången på förbrukningsmaterial och tillbehör varierar beroende på land/ region.

14.1 Papper

Om du vill beställa media som HP Premium-papper, HP Premium Inkjet-OH-film, HP transfertryck för t-shirt eller HP gratulationskort går du till www.hp.com.

Välj land/region och sedan Buy eller Shopping.

14.2 USB-kablar

Obs! Tillgången på förbrukningsmaterial varierar beroende på land/region.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

14.3 Tillbehör

Om skrivaren saknar ett visst tillbehör kan det köpas separat hos en HPåterförsäljare.

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift

Q5712A Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift

Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Q3032A Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Q3447A Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Index

Α ad hoc-läge **AES** ange skrivare som standardskrivare anslutning Ethernet trådlösa nätverk autentisering automatisk papperstypsensor В bläck, ta bort bläck från hud och kläder bläckpatroner byta ut förvaring fotobläckpatron grå fotobläckpatron installera justera rengöra automatiskt rengöra manuellt svart bläckpatron trefärgad bläckpatron underhåll återanvändning återvinning D digital blixt dubbelsidig utskrift manuellt

Ε energiförbrukning enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack artikelnummer häfte installation kuvert papperstrassel skriva ut från en digitalkamera små foton utskriftsproblem enhet för automatisk dubbelsidig utskrift artikelnummer häfte installation Ethernet ansluta skrivaren till ett nätverk Ethernet-kabel fabriksinställningar grunder HP:s rapportsida inbäddad webbserver (EWS) installera skrivarens programvara lampor maskinvara nätverksexempel nätverksordlista skriva ut i ett Ethernet-nätverk F felmeddelanden felsökning bläckstrimmor och uteblivna linjer de nya utskriftsinställningarna används inte delar av dokumentet saknas delar av dokumentet skrivs ut på fel ställe dokumentet skrivs ut långsamt felmeddelanden

```
fotografier skrivs inte ut på rätt sätt
  för lite bläck används
  för mycket bläck används
  papperstrassel
  skrivaren drar in flera ark på en gång
  skrivaren drar inte in papperet
  skrivaren skriver inte ut
  text och bilder är felriktade
  tomma sidor skrivs ut
  utskriften är blek
foto/kuvertmatare
fotobläckpatron
foton, skriva ut
  digital
  färginställningar
  förbättring
  förvara fotopapper
foton
  kantfri
  kantfria panoramafoton
  maximalt dpi
  panoramafoton med vit kant
  små foton med vit kant
  små kantfria foton
  stora foton med vit kant
  stora kantfria foton
  svartvitt
  utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi
  utskriftsproblem
färginställningar
färgkalibrering
förbrukningsmaterial
grå fotobläckpatron
HP:s alternativ för digitalt foto
```

G

Н

```
HP:s rapportsida
    HP:s verktygslåda
Ī
    inbäddad webbserver (EWS)
    infrastrukturläge
    inmatningsfack
    installera bläckpatroner
J
    Justera, knapp
Κ
    kantfri utskrift
      problem
    kantfria foton
    kantfria foton
      kantfria panoramafoton
      små kantfria foton
      stora kantfria foton
    knappar
      Avbryt utskrift
      Avbryt
      Fortsätt
      Rapportsida
      Ström
    kommunikationstyper
      ad hoc-läge
      infrastrukturläge
    kontrastförbättring
    konventioner
    kryptering
    kuvertet skrivs ut snett
L
    lampor
      blinkar
      Ethernet-lampor
```

```
Fortsätt
      Nätverksikon
      Statuslampor för bläckpatroner
      Ström
М
    maximalt dpi
    meddelanden
    miljöinformation
Ν
    Nätverksikon
    nätverksnamn (SSID)
    nätverksordlista
    nätverksprofiler
Р
    pappersfack
    papperstrassel
    PictBridge
      blinkande lampor
      fotografier skrivs inte ut
      skriva ut från enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet
      pappersfack
      skriva ut
R
    Rapportsida, knapp
    reservbläcksläge
    rikta in bläckpatroner
    riktning
    rotera 180 grader
S
    skalning
    skärpa
    skrivare
      är långsam
```

```
de nya utskriftsinställningarna används inte
skrivarmodul
skrivarstatus
SmartFocus
sorterade kopior
spegelvänd bild
standardskrivare, ange
status för utskrift
statuslampor för bläckpatroner
säkerhet i trådlösa nätverk
  autentisering
  kryptering
  öppet system
  WEP
  WPA
ta bort bläck från hud och kläder
termer
tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper
  använda
  artikelnummer
  fylla på med papper
  installation
  specifikationer
tillkännagivanden
TKIP
trådlösa nätverk (Wi-Fi)
  fabriksinställningar
  grunder
  HP:s rapportsida
  inbäddad webbserver (EWS)
  installera skrivaren i ett nätverk
  kommunikationstyper
  nätverksexempel
  nätverksnamn (SSID)
  nätverksordlista
  nätverksprofiler
```

Т

```
skriva ut i ett trådlöst nätverk
  statuslampa
  säkerhet i trådlösa nätverk
  trådlös radioenhet
  WEP
  Wi-Fi
  WPA
  öppet system
trådlöst 802.11b-nätverk
  förklaring
  grunder
  nätverksprofiler
  skriva ut i ett trådlöst nätverk
USB
  kabelns artikelnummer
utjämning
utmatningsfack
utskrift, status
utskrift
  broschyr, kantfri
  dubbelsidig utskrift - automatisk
  dubbelsidig utskrift - manuell
  flera sidor på ett ark
  häften, utskrift med enhet för dubbelsidig utskrift
  papperskälla, välja
  välja papperstyp
utskriftsfunktioner
  automatisk papperstypsensor
  reservbläcksläge
utskriftsinställningar
utskriftskvalitet
utskriftsordning
WEP
WPA
```

U

W

Å

återvinning bläckpatroner

Ä

ändra storlek på dokument